

Bruksanvisning

Uppkörningsramp med lyftanordning

30267

XPO ^{the} **tool**
experts



Liknande bild, olikheter mellan modeller är möjliga

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningarna innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!
Beroende på ständig utveckling kan produkten skilja sig något mot illustrationer, funktionssteg och tekniska data.



För information i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras på annat sätt utan föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter förbehållna.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsscheman.

Även om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Om du skulle hitta ett fel eller har ett förslag till förbättringar, får du gärna höra av dig till oss. Du kan skicka ett meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna för byte, reparation eller av andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller byte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. För att minimera skaderisken ber vi dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig om du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe.

Säkerhetsanvisningar/varningar



Ägaren och/eller användaren måste ha läst och förstått bruksanvisningen för produkten innan den används. Instruerad personal bör vara försiktig, kompetent, utbildad och kvalificerad i säker hantering av de användande apparaterna när den arbetar på motorer och dess komponenter. Varningsanvisningarna ska läsas och förstås.

- Var säker på att du känner till användningskontrollen, användningsproceduren och varningsanvisningarna.
- Kontrollera att produkten är komplett innan den tas i drift. Använd aldrig produkten om den verkar vara skadad eller obrukbar.
- Förvissa dig att du känner till bruksanvisningens innehåll.
- Denna produkt är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med minskade fysiska, sensoriska eller intellektuella färdigheter eller bristande erfarenhet och/eller kunskap. Undantag härav finns bara om en person som är ansvarig för användares säkerhet övervakar användningen eller ger instruktioner om hur man använder produkten.
- Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Se till att det inte finns några hinder som försvårar/förhindrar lyftningen.
- Innan du sänker lyftaren ska du kontrollera att det inte finns några personer eller hinder i riskområdet.
- Säkra lyftaren mot oavsiktlig sänkning med den medföljande bulten.
- Håll händerna borta från alla rörliga delar under sänkningen. **Risk för personskador!**
- Se till att lasten inte kan förskjutas eller ramla ner.
- Se till att ingen kan komma i närheten av lasten.
- Varna närvarande personer om den lyfta lasten.
- Rapportera omgående till din handledare eller din verkstad när något oförutsett händer.
- Lyft aldrig mer last än vad som är tillåtet.
- Använd aldrig skadade, icke-fungerande lyftare.
- Använd aldrig böjda, skadade eller slitna lyftanordningar.
- Lyft aldrig lasten om ett hinder kan störa lyftningen.
- Håll fokus och tillåt inte någon distraktion under processen.
- Använd aldrig lyftanordningen för att lyfta eller transportera personer.
- **LYFT ALDRIG LASTER ÖVER PERSONER!**
- Osäkrad last kan orsaka skador på lemmar eller ben och kan till och med leda till dödsfall.
- Låt inte den lyfta lasten vara obevakad.
- Försök aldrig att förlänga eller utöka lyftplattan.
- Använd inga svetsapparater i närheten av lyftaren.
- Se till att det finns lagom belysning på arbetsplatsen.
- Se till att du bär rejäla skor.
- Använd hårnät vid långt hår.
- Bär åtsittande kläder.
- Ta av smycken (ringar, örhängen, armbandsur osv.).
- Se till att du inte bär lösa band eller bälten.




- Överlasta inte lyftaren.
- Använd endast lyftaren på ett jämnt och fast underlag som klarar de angivna lasterna.
- Innan du påbörjar arbetet på/under ett fordon ska du se till att fordonet är ordentligt lyft och säkrat (t.ex. genom att lägga i en växel eller i "P"-läge och dra åt handbromsen).
- Sätt lyftaren i det lägsta läget när du fyller på hydraulikolja. Använd endast kvalitetshydraulikolja, **ALDRIG** bromsvätska, alkohol, glycerin, rengöringsmedel, motorolja, vatten, förorenad olja eller andra olämpliga vätskor.
- De hydrauliska cylindrarna är under tryck och får inte öppnas våldsamt.

Kontroll/inspektion

- Innan pressen tas i drift måste en visuell kontroll utföras för att ta reda på läckage, skador, lösa eller saknade samt slitna delar.
- Kontrollera oljenivån regelbundet. Sätt lyftaren i det lägsta läget när du fyller på hydraulikolja. Ta bort förslutningslocket; oljenivån måste nå exakt till öppningen. Fyll på med kvalitetshydraulikolja vid behov. Genomför årligt ett komplett oljebyte.
- Varje lyftare måste kontrolleras omedelbart ifall den är överbelastad eller utsatt för stark stöt. Kontrollen bör utföras av fackpersonal. Det rekommenderas en årlig inspektion av lyftaren. Skadade delar måste ersättas omedelbart. Om detta inte är möjligt får lyftaren inte tas i drift igen.
- Applicera regelbundet smörjmedel på alla rörliga delar. Kontrollera lyftaren regelbundet efter rost och sprickor. Rengör de drabbade delarna med en oljig trasa.
- Ifall det är nödvändigt att skrota lyftaren ska oljan tömmas och kasseras fackmässigt; vänligen lämna resten av pressen till återvinningsstationen.

Drift

- Om underlaget är halt eller om rampen kan förskjutas ska rampen säkras med förankringar; dessa ingår **INTE** i leveransen.
- Kör försiktigt på rampen med fordonet som ska lyftas. Rampen bör endast köras på med den axel som inte är driven.
- Om rampen körs på med drivaxeln krävs ökad försiktighet. Rampen kan förskjutas när du kör på den om kraften från drivaxeln är för stor. Om rampen körs på med drivaxeln måste den också säkras på marken (**INGET** material medföljer för detta).
- Håll andra personer borta från riskområdet.
- Vrid pumpspaken medsols för att stänga ventilen. Lasten lyfts genom långsamma och jämna upp- och nerrörelser av pumpspaken.
- När den önskade höjden har uppnåtts slutar du pumpa och skjuter in låsbulten genom hålen på plattformens stolpar.
-  För att sänka lasten ska du ta bort låsbultarna och öppna ventilen genom att långsamt vrida pumpspaken motsols. **FÖRSIKTIG! Risk för personskador!** Se till att hålla händerna borta från rampen under arbetet.

Montering

Kontrollera om alla delar som finns i delförteckningen finns med. De får inte vara skadade. Montera del 2 på del 1. Placera del 3 centralt mellan stolparna på del 1. Sätt in pumpstången (del 5) i lyftanordningen (del 4).

OBS: När du använder lyftaren ska du alltid iaktta den angivna belastningskapaciteten.



WARNING:


Se till att lasten ligger centralt på lyftaren. Ocentrerad last kan leda till att lyftaren välter eller skadas, men också till sak- och personskador. Lyftaren är avsedd att användas på ett plant underlag som tål

den lyfta lasten. Uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till att den lyfta lasten ramlar ner och skadar lyftaren, vilket kan leda till sak- eller personskador.

Tekniska specifikationer

Kapacitet (kg)	2000	
Höjd (cm)	utan domkraften	21
	med domkraften	30
Max. däckbredd (mm)	225	
Vikt (kg)	20,35	

Sprängskiss och delförteckning



Nr.	Beteckning	Antal	Nr.	Beteckning	Antal
1	Ram	1	4	Pumpstång	2
2	Lyftplatta	1	5	Säkerhetskedja	2
3	Lyftanordning	1			

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.