

Istruzioni d'uso

Caricabatteria CHF-1216/CHF-4803

30567, 30568



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Vuole ritirare personalmente la merce? Il nostro indirizzo per il ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Per ridurre i tempi di attesa e per garantire un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare l'ordine tramite il nostro webshop.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Istruzioni di sicurezza

PERICOLO DI ESPLOSIONE

- Collegare il cavo della batteria solo quando la rete elettrica è scollegata.
- Non utilizzare mai il caricabatterie in una stanza chiusa senza adeguata ventilazione.



Solo per uso interno!
Tenere sempre lontano dall'umidità!

- Prima di rimuovere le clip dalla batteria, spegnere il dispositivo.
- Durante la ricarica possono formarsi gas esplosivi. Tenere il dispositivo lontano da possibili incendi, scintille, ecc.
- Il terminale rosso della batteria è collegato al polo positivo e il terminale nero della batteria al polo negativo – **MAI** scambiarli!
- Non utilizzare **MAI** il caricabatterie se i cavi di ricarica o le clip della batteria sono danneggiati! Non scuotere o urtare durante il caricamento.
- Non ricaricare **MAI** una batteria congelata
- Utilizzare solo i fusibili disponibili nel dispositivo al momento della consegna – **NON** installare **MAI** fusibili più grandi
- Prima di caricare la batteria, pulirla e controllare la tensione.

Componenti principali



No	Denominazione
1	Amperometro
2	Indicatore led di energia (verde)
3	Indicatore led del controllo della polarità (rosso)
4	Indicatore led dello stato di carica (giallo/verde)
5	Commutatore della tensione di carica: accensione di motore (30568), carica con 24 V (30568), carica con 6 V (30567) e carica rapida e lenta con 12 V

Ricarica delle batterie

Condizioni operative e linee guida

	<p>1</p> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p>Assicurarsi che la spina non sia collegata all'alimentazione elettrica.</p>
	<p>2</p> <p><u>Collegamento</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare il morsetto rosso (+) al terminale rosso (+) sulla batteria. 2. Collegare il morsetto nero (-) al terminale nero (-) sulla batteria. <p><u>Controllo della polarità</u> L'indicatore led della polarità si accende quando la batteria è collegata in modo errato; esempio: Il morsetto rosso (+) della batteria è collegato al terminale nero (-). Assicurarsi che tutto sia collegato correttamente e che il led sia spento.</p>
	<p>3</p> <p><u>Selezione della tensione di ricarica</u></p> <p>Selezionare la tensione e la velocità di ricarica corretta.</p>
	<p>4</p> <p><u>Collegamento</u></p> <p>Collegare la spina alla rete.</p>
	<p>5</p> <p><u>Carica</u></p> <p>Durante la ricarica, si accende il LED giallo.</p>
	<p>6</p> <p><u>Carica completa</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando la batteria è completamente carica, il led verde si accende (solo in modalità veloce 12 V). 2. Spegner il caricatore e scollegarlo dall'alimentazione 3. Disconnettere il morsetto positivo rosso (+). 4. Disconnettere il morsetto nero negativo (-).

Dati tecnici

Modello	№	Tensione di ingresso (V)	Frequenza (Hz)	Corrente di carica	Peso (kg)
CHF-1216	30567	230	50	6 V (2 A), 12 V (2 A), 12 V (10 A)	4,8
CHF-4803	30568			12 V (9,8 A), 24 V (5,3 A)	7,5

Inoltre, il caricabatterie può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

- Non caricare più batterie contemporaneamente.
- Solo per batterie ricaricabili al piombo acido o al gel con 6 celle.
- Solo per batterie ricaricabili al piombo acido, al gel, AGM o al calcio con 6 celle.

Entrambi modelli sono caricatori completamente automatici.

La carica si interrompe quando la batteria è completamente carica.

Nota per 30568: Se si desidera avviare il motore di un'auto con il caricabatterie rapido, caricare la batteria con l'impostazione "Engine start" per 2 min. Quindi scollegare il caricabatterie dalla batteria e provare ad avviare il motore per un massimo di 4–5 s. Se il motore non si avvia dopo 3–4 tentativi, eseguire di nuovo il processo di ricarica rapida dopo 10 min.

AVVERTENZE:

- Non compatibile con batterie non ricaricabili.
- Il cavo di alimentazione non può essere sostituito se è danneggiato, quindi il caricatore deve essere smaltito.
- Il caricabatterie non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarse conoscenze tecniche.

Istruzioni per lo smaltimento

La direttiva europea sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, 2012/19/UE) è stata attuata con la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutti i dispositivi elettrici WiTec a cui fa riferimento la RAEE sono contrassegnati con il simbolo di una pattumiera barrata. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.

WiTec Wildanger Technik GmbH è iscritta presso l'autorità tedesca EAR con il numero di registrazione RAEE DE45283704.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (attuato nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Paesi europei con un sistema di raccolta speciale per questi dispositivi).

Il simbolo sul dispositivo o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Attraverso il corretto smaltimento di questo prodotto, contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute di coloro che vi circondano. Lo smaltimento errato mette in pericolo l'ambiente e la salute.



Il riciclaggio dei materiali aiuta a ridurre il consumo di materie prime.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Indirizzo:
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WiTec Wildanger Technik GmbH.