

# Bedienungsanleitung

## Abluftanschluss für Absauganlage WilTec 420

34223



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Der Verlängerungsschlauch E420H passt zur E420-Spritzkabine. Diese Kombination führt zu optimalen Ergebnissen. Nicht nur der Lacknebel wird gefiltert, sondern es werden auch schädliche Dämpfe durch den HS-E420H-Schlauch ins Freie geführt. Dadurch wird die Luft im Arbeitsbereich sauber und frisch gehalten.

## Funktionen

1. Leicht, einfach auf- und abzubauen
2. Die Länge des Schlauchs kann von 0,7 bis 1,7 m angepasst werden.
3. Der lange, flache Auspuff kann auf 25 mm von beiden Seiten zusammengedrückt werden, so dass er in Fenster- oder Türspalten passt.

## Teile



## Anschluss



1. Nehmen Sie, wenn Sie den Verlängerungsschlauch verwenden, eine Schicht Filternetz aus der Spritzkabine heraus. In der Spritzkabine befinden sich zwei Filternetzsichten, von denen nur eine gebraucht wird, wenn Sie den Verlängerungsschlauch verwenden.
2. Schrauben Sie die 4 Schrauben aus dem Schutzgitter auf der Rückseite der HS-E420-Spritzkabine heraus (siehe Abb. 1).
3. Benutzen Sie die 4 Schrauben, die Sie im vorangegangenen Schritt herausgeschraubt haben, um die Plastikhülse (**19**) mit der HS-E420-Spritzkabine zu verbinden (siehe Abb. 2).
4. Schrauben Sie die weiche Schraubhülse (**20**) und den Verlängerungsschlauch (**22**) zusammen und verbinden sie den Verlängerungsschlauch mit der Auspufföffnung (**23**) (siehe Abb. 3).
5. Legen Sie die Schlauchschelle (**21**) auf die weiche Schraubhülse (**20**) und verschrauben Sie sie mit der Plastikhülse (**19**) (siehe Abb. 4).
6. Verlängern Sie den Schlauch Ihren Anforderungen entsprechend und legen Sie das Ende durch einen Fenster- oder Türspalt nach außen (siehe Abb. 5).



Eine alternative Montage erfolgt durch das Einhängen der Plastikhülse in das Lüftungsgitter. Entfernen der Schrauben und des Gitters, wie in b)–e) beschrieben, entfällt dann.



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8




Abbildung 9

Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Plastikhülse fest mit dem Lüftungsgitter verbunden ist (Abb. 8 zeigt die ordnungsgemäße Montage).

#### Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung der WilTec Wildanger Technik GmbH.