

Bedienungsanleitung Airbrush Kompressor HS08 ARTIKEL 34273



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15),

von: _____

Name: _____

Firma: _____

Tel/Fax: _____

Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH
e-mail: **service@WilTec.info**
Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko durch Feuer oder Stromschlag zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Netzspannung. Die entsprechende Netzspannung finden Sie auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluss geerdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Benützen Sie niemals ein defektes Stromkabel.

Öffnen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung, oder wenn Sie selber nass sind und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Ort, so dass niemand auf Kabel treten, über sie fallen und/oder sie beschädigen kann. Sorgen Sie darüber hinaus für ausreichende Kühlung durch die Umgebungsluft und vermeiden Sie Wärmestaus. Ziehen Sie vor der Reinigung dieses Gerätes den Netzstecker und benutzen Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

Das Innere dieses Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartende Teile. Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise

VORSICHT:

Die Benutzung des Gerätes nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem auslösenden Nennstrom bis 30 mA (nach VDE 0100 Teil 702 und 738) zulässig.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ACHTUNG:

- Führen Sie vor jeder Benutzung eine Sichtprüfung des Gerätes durch. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sicherheitsvorrichtungen beschädigt oder abgenutzt sind. Setzen Sie nie Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend dem in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Verwendungszweck.
- Sie sind für die Sicherheit im Arbeitsbereich verantwortlich
- Sollte das Kabel oder der Stecker aufgrund äußerer Einwirkungen beschädigt werden, so darf das Kabel nicht repariert werden! Das Kabel muss gegen ein neues ausgetauscht werden. Diese Arbeit darf nur durch einen Elektrofachmann ausgeführt werden.
- Das Gerät niemals am Netzkabel anheben, transportieren oder befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Steckverbindungen im überflutungssicheren Bereich liegen, bzw. vor Feuchtigkeit geschützt sind.
- Vor jeder Arbeit am Gerät Netzstecker ziehen.
- Für die Einhaltung ortsbezogener Sicherheits- und Einbaubestimmungen ist der Betreiber verantwortlich. (Fragen Sie eventuell einen Elektrofachmann)
- Bei einem eventuellen Ausfall des Gerätes dürfen Reparaturarbeiten nur durch einen Elektrofachmann oder durch den WilTec-Kundendienst durchgeführt werden.

Hinweise für Batteriebetriebene Kompressoren

1. Wenn Sie einen neuen Akku zum ersten Mal oder nach längerer Lagerung verwenden, laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.
2. Verwenden Sie das richtige Ladegerät für den Ni-MH-Akku.
3. Laden Sie keine Batterien – nur Akkus.
4. Schließen Sie den Akku nicht kurz, da dies zu dauerhaften Schäden an der Batterie führen kann.
5. Der Akku darf keiner starken Hitze ausgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht beschädigt wird oder platzt. Es tritt giftiges Material aus.
6. Löten Sie nicht direkt an Akkus oder Batterien, lagern Sie diese an einem kühlen, trockenen Ort.
7. Mischen Sie die Akkus nicht mit anderen Batterietypen oder Batterien mit anderer Chemikalien, wie Alkali und Zinkkohle.
8. Wenn Sie das Gerät länger nicht verwenden, entfernen Sie die Akkus.
9. Wenn während des Gebrauchs die Batterie leer ist, schalten Sie das Gerät bitte aus, um eine Beschädigung zu vermeiden.
10. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, bitte aufladen, bevor Sie das Gerät einlagern. Entladen Sie die Akkus etwa alle drei Monate vollständig und laden Sie diese wieder auf, um die Lebensdauer zu verlängern.
11. Dieser Airbrush-Kompressor ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Verwenden Sie ihn niemals bei hoher Temperatur oder an einem feuchten Ort!
12. Das Produkt muss in trockenen Innenräumen verwendet werden. Sprühen Sie kein giftiges, brennbares, explosives Material.

13. Bitte halten Sie den Airbrush-Kompressor und die Batterie sauber und trocken und setzen Sie das Produkt oder Zubehör nicht der Sonne oder Temperaturen über 35 ° C aus.

14. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Sie den Netzstecker falsch anschließen.

HINWEISE:



- Der Benutzer soll den richtigen Kompressor mit passender Luftmenge und passendem Luftdruck entsprechend den tatsächlichen Arbeitsanforderungen auswählen.
- Das Gerät nie Staub, Säure, Dämpfen, explosiven oder brennbaren Gasen oder atmosphärischen Einflüssen (Regen, Sonne, Nebel, Schnee) aussetzen.
- Das Gerät niemals barfuss oder mit nassen Händen bzw. Füßen benutzen.
- Erlauben Sie niemals Kindern, das eingeschaltete Gerät zu berühren oder den Stecker einzustecken. Es könnten Verbrennungen oder elektrische Schocks verursacht werden.
- Öffnen oder beschädigen Sie keinen Teil des Kompressors. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an den Verkäufer.
- Lassen Sie das Wasser ab, in dem Sie das Ablassventil öffnen. Tun Sie dies immer, bevor Sie den Kompressor längere Zeit nicht benutzen. Lagern Sie den Kompressor an einem gut belüfteten Ort.
- Bitte immer eine Schutzbrille tragen. Keinesfalls den Luftstrom gegen den eigenen oder andere Körper richten.
- Nie in Bereichen mit Dampf oder Feuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser benutzen.
- Den Kompressor abschalten, wenn er nicht benutzt wird. Netzstecker ziehen, bevor Sie reparieren, überholen, warten, reinigen oder Teile austauschen. Das Netzkabel nie als Griff benutzen. Das Netzkabel von heißen Gegenständen, Öl und scharfen Kanten fernhalten. Vor Bruch schützen. Nicht am Netzkabel ziehen, um es aus der Steckdose zu nehmen.
- Lagern Sie den Kompressor nicht mit eingestecktem Stecker. Lassen Sie keine Kinder oder Personen, die geistig nicht zum Umgang mit dem Gerät in der Lage sind, mit dem Gerät spielen oder arbeiten.
- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie mit dem Kompressor arbeiten. Benutzen Sie ihn nicht, wenn Sie müde sind. Die Benutzung ist Personen verboten, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten stehen, die Benommenheit erzeugen.
- Den Kompressor nicht benutzen, wenn er beschädigt ist. Wenn der Kompressor ungewöhnliche Geräusche oder starke Vibrationen erzeugt oder wenn andere ungewöhnliche Zeichen auftreten, die eine Beschädigung anzeigen, sollten Sie den Kompressor sofort abschalten. Zur Reparatur verwenden Sie bitte nur original Ersatzteile. Nehmen Sie keine technischen Veränderungen an dem Gerät vor. Falls Sie die Störung nicht selbst beseitigen können, übergeben Sie das Gerät Ihrem Verkäufer.

Produktmerkmale

1. Geeignet für Airbrushpistolen mit einem Düsendurchmesser von 0.2-0.5mm.
2. Perfekt geeignet für Makeup und andere kosmetische Anwendungen.
3. Wahlweise Akku oder Netzteilbetrieb
4. Autostop Funktion
5. Sofort startbereit und kontinuierliches Arbeiten möglich.
6. Einstellbarer Arbeitsdruck
7. Mit Transporttasche für komfortables mobiles Arbeiten.
8. Integrierter Airbrushpistolen Halter 360° schwenkbar
9. LED wechselt von Rot zu Grün, wenn der Akku vollständig geladen ist

Technische Daten


Volt Hz Input AC	220-240V / 50Hz/ 0.6A	Volt Hz Output AC	12V / 1.6A
Normvolumen	10.5l/min	Arbeitsdruck	2-12psi
Maximal Druck	35psi/ 2.5Bar	Abmessungen	11x10x5,6cm
Gewicht	1,13		

Lieferumfang

Kompressor HS08 x 1
Schlauch x 1
Airbrushpistole x 1
Netzteil x 1

Betriebshinweise

1. Hinweise Betrieb mit Netzadapter: Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den dafür vorgesehenen Anschluss des Kompressors und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz. Verwenden Sie die passende Kompressor Abdeckung.
2. Schließen Sie den Schlauch an den Kompressor an und verbinden Sie diesen mit dem Minifilter (optional erhältlich – je nach Ausführung nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie die Airbrushpistole an.
3. Drücken Sie den roten Knopf um den Arbeitsvorgang zu starten. Die LED wechselt die Farbe von Rot zu Grün. Der Kompressor stoppt, wenn die Airbrushpistole nicht mehr verwendet wird. Schalten Sie den Kompressor aus, wenn Sie nicht verwenden.
4. Betätigen Sie den Regler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck einzustellen.
5. Der Kompressor ist für kontinuierliches Arbeiten ausgelegt.
6. Der automatische Überhitzungsschutz schaltet das Gerät ab, wenn die Temperatur zu hoch ist und wird nach Abkühlen des Motors wieder zurückgesetzt.
7. Der Airbrushpistolen Halter ist 360° schwenkbar für ein komfortables Arbeiten.



Power Plug – Netzstecker
 Power Jag – Netzanschluss
 Pressure adjust valve – Druckeinstellregler
 Air Outlet – Luftanschluss
 Power light – Statusleuchte
 Power seitch – Ein/ Ausschlater

1. Netzteil
2. GummifüÙe
3. GummifüÙe

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.