

# Guide d'utilisation

## Compresseur Airbrush HS08

### ARTICLE 34273



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten  
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.  
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

#### **Sous réserves de modifications techniques!**

A cause d'un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier légèrement.

#### **Actualisation de la documentation**

Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter..



Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n'assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement.

Bien que la société WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour s'assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le nous.

**Info-FAX (+49 2403 55592-15),**

**du:** \_\_\_\_\_

**Nom:** \_\_\_\_\_

**Société:** \_\_\_\_\_

**Tel/Fax:** \_\_\_\_\_

**Je signale les erreurs suivantes:**

---

Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH

e-mail: [service@WilTec.info](mailto:service@WilTec.info)

Tel:++ +49 2403 55592-0

### **Introduction**

Merci d'avoir choisi ce produit de qualité. **Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, quand vous vous servez de l'appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de vous assurer que vous l'avez bien comprise.**

Utilisez toujours une prise reliée à la terre pour le branchement avec la tension de réseau correcte. Vous trouverez la tension correspondante sur la plaque d'identification. Si vous avez des doutes concernant le branchement et la liaison à la terre, demandez à du personnel qualifié de le vérifier. N'utilisez jamais un câble défectueux. Installez l'appareil dans un endroit protégé, de façon telle que personne ne monte sur le câble en passant puis tombe ou l'endommage. N'ouvrez jamais cet appareil dans un endroit humide ou mouillé, ou si vous-mêmes êtes mouillés, et protégez-le d'une exposition directe aux soleil. Veillez à une aération environnante suffisante et évitez les embouteillages de chaleur. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et n'employez à cet effet qu'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits détergents, et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la partie électrique de l'appareil.

L'intérieur du moteur de l'appareil ne comprend aucune partie qui puisse être entretenue par l'utilisateur. Laissez faire l'entretien, l'équilibrage et les réparations éventuelles à du personnel qualifié ou bien la garantie de 2 ans expire immédiatement! Conservez bien cette notice.

## Avis de sécurité

### **ATTENTION:**

L'appareil n'est autorisé à l'emploi qu'avec un disjoncteur différentiel protecteur avec un courant nominal de déclenchement de 30mA (d'après les spécifications VDE 0100 paragraphes 702 et 738). Cet appareil n'est pas conçu pour être employé par des personnes ayant des capacités physiques, psychiques ou sensorielles restreintes (enfants inclus) à moins d'être surveillés par une personne responsable et d'obtenir d'elle les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Il ne doit pas être employé à défaut de savoir ou d'expérience, Les enfants devront être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### **ATTENTION:**

- Faites un contrôle visuel de l'appareil avant chaque emploi. N'utilisez pas l'appareil si les équipements de sécurité sont endommagés ou usés. N'oubliez jamais de respecter les mesures de sécurité.
- N'utilisez l'appareil que dans le but mentionné dans cette notice.
- Vous, en tant qu'utilisateur, êtes responsables de la sécurité dans le domaine du travail.
- Si le câble ou la prise devaient être endommagés pour raison externe queconque, ils ne doivent jamais être réparés mais remplacés par des neufs et ce travail doit être exécuté par du personnel qualifié.
- Ne jamais soulever, transporter l'appareil par le câble électrique ou fixer celui-ci.
- Assurez-vous que les raccords électriques ne sont pas placés dans une zone inondable et protégez-les de l'humidité.
- L'utilisateur est responsable du respect des prescriptions de sécurité et de montage relatives à l'endroit où il se trouve. (veuillez éventuellement consulter une personne qualifiée pour l'électricité.)
- En cas de panne de l'appareil, la réparation ne doit être faite que par du personnel qualifié ou par notre service après-vente WilTec.
- 

## Notes pour les compresseurs à piles

1. Si vous utilisez une nouvelle pile pour la première fois ou après un stockage prolongé, chargez complètement la pile avant de l'utiliser.
2. Utilisez le bon chargeur pour la batterie Ni-MH.
3. Ne chargez pas les batteries - juste des batteries rechargeables.
4. Ne court-circuitez pas la batterie, car cela pourrait causer des dommages permanents à la batterie.
5. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive. Veillez à ne pas endommager ou éclater la batterie. Il libère des substances toxiques.
6. Ne soudez pas directement les piles ou les batteries, rangez-les dans un endroit frais et sec.
7. Ne mélangez pas les piles avec d'autres types de piles ou des piles avec d'autres produits chimiques tels que les alcalis et le zinc-carbone.
8. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles.
9. Si la batterie est vide pendant l'utilisation, veuillez éteindre l'appareil pour éviter tout dommage.
10. Pour augmenter la durée de vie de la batterie, veuillez charger avant d'entreposer l'appareil. Déchargez les batteries environ tous les trois mois et rechargez-les pour prolonger leur durée de vie.
11. Ce compresseur d'aérographe est pour l'usage d'intérieur seulement. Ne l'utilisez jamais à haute température ou dans un endroit humide !
12. Le produit doit être utilisé dans des zones intérieures sèches. Ne pas pulvériser de produits toxiques, inflammables ou explosifs.
13. Veuillez garder le compresseur de l'aérographe et la batterie propres et secs et ne pas exposer le produit ou les accessoires au soleil ou à des températures supérieures à 35 ° C.
14. Le produit n'est pas un jouet et doit être gardé hors de la portée des enfants. Il existe un risque de choc électrique si vous branchez la fiche d'alimentation de manière incorrecte.

**ATTENTION:**

- L'utilisateur doit choisir le compresseur approprié, avec le débit d'air et la pression d'air correspondants aux travaux qu'il veut effectuer.
- Ne jamais exposer l'appareil à la poussière, à l'acide, aux vapeurs, aux gaz inflammables ou explosifs, ou à toute influence atmosphérique (comme la pluie, le soleil, le brouillard ou la neige).
- Ne faites pas marcher l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez des mains ou pieds mouillés..
- Ne permettez jamais à des enfants de toucher à l'appareil quand il est branché ou de le brancher afin d'éviter des brûlures ou des décharges électriques.
- N'ouvrez aucune partie du compresseur et ne l'endommagez pas. Si nécessaire contactez le fournisseur.
- Vidangez l'eau en ouvrant la valve de purge. Faites-le à chaque fois que vous n'avez pas utilisé le compresseur pendant longtemps. Stockez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- Portez toujours des lunettes de protection. Ne dirigez jamais le courant d'air contre votre propre corps ou contre d'autres personnes.
- Ne faites pas marcher l'appareil dans des endroits humides où il y a de la vapeur ou près d'une source d'eau.
- Quand vous n'utilisez pas le compresseur, débranchez-le. De même si vous le réparez, nettoyez, ou faites une révision ou remplacer une pièce. Ne jamais utiliser le câble comme poignée. Veillez à ce que le câble soit toujours à distance d'objets chauds ou coupants et d'huile. Ne tirez pas sur le câble si vous débranchez l'appareil.
- Ne stockez pas le compresseur resté branché.
- Soyez toujours attentif quand vous travaillez avec votre compresseur. Ne l'utilisez pas si vous êtes fatigués. Aucune personne étant sous l'influence de médicaments provoquant la fatigue, d'alcool, ou de drogues ne doit employer le compresseur.
- Avant de commencer votre travail, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien vissées.

## Caractéristiques du produit

1. Approprié aux pistolets d'aérographe avec un diamètre de buse de 0.2-0.5mm.
2. Parfait pour le maquillage et d'autres applications cosmétiques.
3. Fonctionnement facultatif de la batterie ou de l'adaptateur secteur
4. Fonction Autostop
5. Immédiatement prêt à commencer et travail continu possible.
6. Pression de travail réglable
7. Avec le sac de transport pour le travail mobile confortable.
8. Support de pistolet aérographe intégré 360 ° pivotant
9. La DEL passe du rouge au vert lorsque la batterie est complètement chargée

## Données techniques


Volt Hz Input AC	220-240V / 50Hz/ 0.6A	Volt Hz Output AC	12V / 1.6A
Volume normal	10.5l/min	Pression	2-12psi
Pression Max.	35psi/ 2.5Bar	Dimesison	11x10x5,6cm
Poids	1,13kg		

## Livraison

Compresseur HS08 x 1  
Tuyau x 1  
Pistolet à aérographe x 1  
Alimentation électrique x 1

## Mode d'emploi

1. Remarques Fonctionnement avec adaptateur d'alimentation: Insérez la fiche de l'alimentation électrique dans la connexion prévue du compresseur et branchez l'adaptateur secteur sur l'alimentation électrique. Utilisez le couvercle du compresseur approprié.
2. Connectez la tubulure au compresseur et connectez-la au minifiltre (en option - non compris selon la version). Connectez le pistolet de l'aérographe.
3. Appuyez sur le bouton rouge pour démarrer l'opération. La LED change de couleur du rouge au vert. Le compresseur s'arrête lorsque le pistolet aérographe n'est plus utilisé. Éteignez le compresseur lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler la pression.
5. Le compresseur est conçu pour un travail continu.
6. La protection automatique contre la surchauffe arrête l'unité si la température est trop élevée et sera réinitialisée après que le moteur ait refroidi.
7. Le support de pistolet aérographe est pivotant sur 360 ° pour un travail confortable.



Power Plug – prise d'alimentation  
Power Jag – connexion d'alimentation  
Pressure adjust valve – Soupape de réglage de pression  
Air Outlet – raccordement d'air  
Power ligt – voyant d'état  
Power seitch – on / off

1. Alimentation
2. Les pieds en caoutchouc
3. Les pieds en caoutchouc

## Règlement concernant la collecte des ordures

Les directives européennes concernant la collecte des vieux appareils électriques (WEEE, 2012/19/EU) ont été mises en oeuvre par la loi sur les appareils électriques.

Tous les appareils WilTec concernés par la WEEE sont munis d'un symbole avec une poubelle barrée. Ce symbole veut dire que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La maison WilTec Wildanger Technik GmbH s'est faite enregistrer sous le n° d'enregistrement DE45283704 au bureau d'enregistrement WEEE allemand.

Collecte d'appareils électriques et électroniques usés.  
(pour les pays de l'Union européenne et autres pays européens ayant un système de collecte séparé pour ces appareils)

Le symbole inscrit sur le produit ou sur son emballage signale que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être emmené dans un endroit responsable du recyclage d'appareils électriques et électroniques.

En vous tenant à ces directives et vous protégez votre environnement et la santé de vos compatriotes. Une mauvaise évacuation de ces produits peut mettre la santé et l'environnement en danger.



Le recyclage des matériaux aide à réduire la consommation de matières premières.

Si vous désirez avoir plus de renseignements au sujet de la collecte de cet appareil, veuillez contacter votre commune, l'entreprise s'occupant de la collecte des déchets dans votre commune ou la maison où vous avez achetée la marchandise.

Anschrift:  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

### AVIS IMPORTANT

Toute réimpression, même en parties de ce mode d'emploi, ou toute utilisation commerciale SEULEMENT avec l'autorisation écrite de WilTec Wildanger Technik GmbH.