

Guide d'utilisation

Compresseur Airbrush HS08-3

ARTICLE 34274



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Sous réserves de modifications techniques!

A cause d'un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter..



Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n'assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement.

Bien que la société WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour s'assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le nous.

Info-FAX (+49 2403 55592-15),

du: _____

Nom: _____

Société: _____

Tel/Fax: _____

Je signale les erreurs suivantes:

Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH

e-mail: service@WilTec.info

Tel:++ +49 2403 55592-0

Introduction

Merci d'avoir choisi ce produit de qualité. **Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, quand vous vous servez de l'appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de vous assurer que vous l'avez bien comprise.**

Utilisez toujours une prise reliée à la terre pour le branchement avec la tension de réseau correcte. Vous trouverez la tension correspondante sur la plaque d'identification. Si vous avez des doutes concernant le branchement et la liaison à la terre, demandez à du personnel qualifié de le vérifier. N'utilisez jamais un câble défectueux. Installez l'appareil dans un endroit protégé, de façon telle que personne ne monte sur le câble en passant puis tombe ou l'endommage. N'ouvrez jamais cet appareil dans un endroit humide ou mouillé, ou si vous-mêmes êtes mouillés, et protégez-le d'une exposition directe aux soleil. Veillez à une aération environnante suffisante et évitez les embouteillages de chaleur. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer et n'employez à cet effet qu'un chiffon humide. Evitez l'emploi de produits détergents, et veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la partie électrique de l'appareil.

L'intérieur du moteur de l'appareil ne comprend aucune partie qui puisse être entretenue par l'utilisateur. Laissez faire l'entretien, l'équilibrage et les réparations éventuelles à du personnel qualifié ou bien la garantie de 2 ans expire immédiatement! Conservez bien cette notice.

Avis de sécurité

ATTENTION:

L'appareil n'est autorisé à l'emploi qu'avec un disjoncteur différentiel protecteur avec un courant nominal de déclenchement de 30mA (d'après les spécifications VDE 0100 paragraphes 702 et 738). Cet appareil n'est pas conçu pour être employé par des personnes ayant des capacités physiques, psychiques ou sensorielles restreintes (enfants inclus) à moins d'être surveillées par une personne responsable et d'obtenir d'elle les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Il ne doit pas être employé à défaut de savoir ou d'expérience, Les enfants devront être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION:

- Faites un contrôle visuel de l'appareil avant chaque emploi. N'utilisez pas l'appareil si les équipements de sécurité sont endommagés ou usés. N'oubliez jamais de respecter les mesures de sécurité.
- N'utilisez l'appareil que dans le but mentionné dans cette notice.
- Vous, en tant qu'utilisateur, êtes responsables de la sécurité dans le domaine du travail.
- Si le câble ou la prise devaient être endommagés pour raison externe queconque, ils ne doivent jamais être réparés mais remplacés par des neufs et ce travail doit être exécuté par du personnel qualifié.
- Ne jamais soulever, transporter l'appareil par le câble électrique ou fixer celui-ci.
- Assurez-vous que les raccords électriques ne sont pas placés dans une zone inondable et protégez-les de l'humidité.
- L'utilisateur est responsable du respect des prescriptions de sécurité et de montage relatives à l'endroit où il se trouve. (veuillez éventuellement consulter une personne qualifiée pour l'électricité.)
- En cas de panne de l'appareil, la réparation ne doit être faite que par du personnel qualifié ou par notre service après-vente WilTec.

ATTENTION:



- L'utilisateur doit choisir le compresseur approprié, avec le débit d'air et la pression d'air correspondants aux travaux qu'il veut effectuer.
- Ne jamais exposer l'appareil à la poussière, à l'acide, aux vapeurs, aux gaz inflammables ou explosifs, ou à toute influence atmosphérique (comme la pluie, le soleil, le brouillard ou la neige).
- Ne faites pas marcher l'appareil si vous êtes pieds nus ou si vous avez des mains ou pieds mouillés..
- Ne permettez jamais à des enfants de toucher à l'appareil quand il est branché ou de le brancher afin d'éviter des brûlures ou des décharges électriques.
- N'ouvrez aucune partie du compresseur et ne l'endommagez pas. Si nécessaire contactez le fournisseur.
- Vidangez l'eau en ouvrant la valve de purge. Faites-le à chaque fois que vous n'avez pas utilisé le compresseur pendant longtemps. Stockez l'appareil dans un endroit bien aéré.
- Portez toujours des lunettes de protection. Ne dirigez jamais le courant d'air contre votre propre corps ou contre d'autres personnes.
- Ne faites pas marcher l'appareil dans des endroits humides où il y a de la vapeur ou près d'une source d'eau.
- Quand vous n'utilisez pas le compresseur, débranchez-le. De même si vous le réparez, nettoyez, ou faites une révision ou remplacer une pièce. Ne jamais utiliser le câble comme poignée. Veillez à ce que le câble soit toujours à distance d'objets chauds ou coupants et d'huile. Ne tirez pas sur le câble si vous débranchez l'appareil.
- Ne stockez pas le compresseur resté branché.

- Soyez toujours attentif quand vous travaillez avec votre compresseur. Ne l'utilisez pas si vous êtes fatigués. Aucune personne étant sous l'influence de médicaments provoquant la fatigue, d'alcool, ou de drogues ne doit employer le compresseur.
- Avant de commencer votre travail, veuillez vous assurer que toutes les vis sont bien vissées.

Merci d'avoir acheté les produits de notre société - Mini compresseur d'air HS07-3 / HS08-3, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Les produits conviennent pour le maquillage, les cosmétiques, le tatouage, l'artisanat, les jouets et la décoration de gâteaux dans le domaine de l'art de la peinture au pistolet.

Traits


1. Conception favorable à l'environnement, aucune lubrification d'huile. Compresseur à faible bruit sans
2. Pression réglable - selon l'application
3. Régulateur de pression électronique, pression de travail réglable.
4. Double affichage
 - 1) Interrupteur marche / arrêt et régulateur de pression - avec voyant d'état.
 - 2) Affichage des valeurs de pression: haute, moyenne et basse
- 5.. Support de pistolet à air comprimé installé. Conception pratique et agréable.
6. Modèle galbé et portable.
7. Tuyau d'aérographe de haute qualité
8. Adaptateur d'alimentation 12 volts - universellement applicable.

Données techniques

Volt Hz Input AC	220-240V / 50Hz/ 0.6A	Volt Hz Output AC	12V / 1.6A
Volume normal	10.5l/min	Pression	2-12psi
Pression max	35psi/ 2.5Bar	Dimensions	10x12,8x6,2cm

Mode d'emploi:

1. Connectez le pistolet de l'aérographe au compresseur en utilisant le tuyau. Utilisez un pistolet d'action unique.
2. Insérez la fiche de l'alimentation électrique dans le port désigné du compresseur et branchez l'adaptateur secteur sur le secteur. Les LED s'allument Mettez le compresseur sous et hors tension via le commutateur ou réglez la pression d'air via le régulateur.
3. Après la mise en marche, les trois voyants s'allument, le compresseur est réglé sur la pression la plus élevée. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche / arrêt et les voyants s'éteindront.
4. Lorsque le compresseur d'air fonctionne, la pression d'entrée change chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE. Vous pouvez choisir entre haute, moyenne et basse pression. Les LED indiquent le niveau de pression sélectionné.
5. Si le compresseur d'air n'est pas utilisé pendant une longue période, l'adaptateur doit être déconnecté de l'alimentation électrique.



Adapter – alimentation

On/off key with Light – Interrupteur marche / arrêt avec éclairage..

Pressure regulating indicator – indicateur de pression

Pressure regulating key with light – Régulateur de pression avec éclairage

Airbrush holder on machine cover – Porte-pistolet Airbrush intégré dans le couvercle

Classis base – Classique du logement

Decoration panel – décoration

Air hose – tuyau d'air

Chrome plated machine up cover – Couvercle design chromé

Règlement concernant la collecte des ordures

Les directives européennes concernant la collecte des vieux appareils électriques (WEEE, 2012/19/EU) ont été mises en oeuvre par la loi sur les appareils électriques.

Tous les appareils WilTec concernés par la WEEE sont munis d'un symbole avec une poubelle barrée. Ce symbole veut dire que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La maison WilTec Wildanger Technik GmbH s'est faite enregistrer sous le n° d'enregistrement DE45283704 au bureau d'enregistrement WEEE allemand.

Collecte d'appareils électriques et électroniques usés.
(pour les pays de l'Union européenne et autres pays européens ayant un système de collecte séparé pour ces appareils)

Le symbole inscrit sur le produit ou sur son emballage signale que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais doit être emmené dans un endroit responsable du recyclage d'appareils électriques et électroniques.

En vous tenant à ces directives et vous protégez votre environnement et la santé de vos compatriotes. Une mauvaise évacuation de ces produits peut mettre la santé et l'environnement en danger.



Le recyclage des matériaux aide à réduire la consommation de matières premières.

Si vous désirez avoir plus de renseignements au sujet de la collecte de cet appareil, veuillez contacter votre commune, l'entreprise s'occupant de la collecte des déchets dans votre commune ou la maison où vous avez acheté la marchandise.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVIS IMPORTANT

Toute réimpression, même en parties de ce mode d'emploi, ou toute utilisation commerciale SEULEMENT avec l'autorisation écrite de WilTec Wildanger Technik GmbH.