

Bedienungsanleitung

Motorradhebebühne

50796

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Sicherheitshinweise/Warnungen



Der Besitzer und/oder Nutzer muss die Gebrauchsanweisung des Geräts gelesen und verstanden haben, bevor er es benutzen darf. Eingewiesenes Personal sollte vorsichtig, kompetent, trainiert und qualifiziert im sicheren Umgang mit den genutzten Arbeitsgeräten sein, wenn sie an Motorrädern und deren Komponenten arbeiten. Warnhinweise sollten gelesen und verstanden sein.

Technische Angaben

Max. Gewicht (kg)	Hubhöhe (mm)	Maße Hubtisch (mm)	Durchmesser Kolben (mm)	Maße Revisionschacht (cm)
135	35-90	35×41×5	24	7,5×18

ACHTUNG

- Die maximale Kapazität beträgt 135 kg. **ÜBERSCHREITEN** Sie sie **NICHT**.
- Benutzen sie die Hebebühne nur als solche. Benutzen Sie sie **NICHT** für Zwecke, für die sie nicht entwickelt worden ist.
- Bewahren Sie die Hebebühne außerhalb der Reichweite von Kindern und Unbefugten auf.
- Benutzen Sie die Hebebühne nur auf einem geeigneten festen, trockenen und nicht glatten Untergrund. Halten Sie den Untergrund sauber, aufgeräumt und frei von unnötigen Fremdstoffen. Sorgen sie des Weiteren für ausreichendes Licht.
- Bevor Sie das Motorrad heben, sollten Sie es mit Gewindeknöpfen, großen Unterlegscheiben, Schraubkolben und U-Bolzen sichern.
- Wenn die Plattform ihre Arbeitshöhe erreicht hat, vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstift eingerastet ist, der verhindert, dass die Hebebühne wieder eingefahren wird.
- Halten Sie Ihre Hände und Füße von der Hebebühne fern, solange sie in Bewegung ist.
- Wenn Sie die Arbeiten beendet haben, stellen Sie erst sicher, dass sich keine Gegenstände unterhalb des Motorrads oder der Hebebühne befinden, bevor Sie das Motorrad wieder absenken. Betätigen Sie das Entriegelungsventil ganz **LANGSAM**, um die Hebebühne abzusenken.
- **LASSEN SIE** die Hebebühne **NICHT** durch Ungeschulte bedienen.
- Nehmen Sie an der Hebebühne **KEINE** baulichen oder sonstigen Veränderungen vor.
- Setzen Sie die Hebebühne **NICHT** Regen oder Schnee aus.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung der Hebebühne gelesen haben, **BEVOR** Sie diese benutzen. Ein falscher Gebrauch der Hebebühne kann zu Beschädigungen und schweren Verletzungen führen.



Wartung

- Wenn die Hebebühne nicht in Gebrauch ist, sollte sie im Lagerraum an einem möglichst tiefen und trockenen Ort gelagert werden, um Korrosionen an den Kolben zu vermeiden und damit es außerhalb der Reichweite von Kindern bleibt.
- Halten Sie das Gerät sauber und entfernen sie jegliche Spuren von Öl und Schmierfett. Fetten Sie nur die beweglichen Gelenke ein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Druck- und Hubkolben korrosionsfrei sind. Reinigen Sie frei liegende Bereiche mit einem sauberen geölten Tuch.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch alle Bauteile. Falls irgendein Bauteil beschädigt oder nicht mehr zu gebrauchen ist, führen Sie vor jeder weiteren Verwendung erst die erforderlichen Reparaturen durch.
- Falls die Hubstärke abnimmt, öffnen Sie das Ablassventil und pumpen sie geschwind 15- bis 20-mal kräftig, um unnötige Luft aus dem Hydrauliksystem zu entfernen.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.