

## Istruzioni d'uso

### Sollevatore per moto 50796

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici potrebbero differire leggermente, in seguito a nuovi sviluppi del prodotto.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi altra forma, senza il previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente manuale o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia compiuto ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, non esiti a contattarci.

È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15

## Introduzione

Vi ringraziamo per aver orientato la vostra scelta verso questo prodotto di qualità. Per minimizzare il rischio di lesioni, è necessario prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza di base nell'uso di questo dispositivo. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto. Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

## Istruzioni di sicurezza/avvertenze



Il proprietario e/o l'utente deve aver letto e compreso le istruzioni dell'utensile, prima di metterlo in funzione. Per lavori sui ciclomotori e sui loro componenti, gli addetti devono essere attenti, competenti e qualificati nell'uso corretto e sicuro delle attrezzature necessarie. Le avvertenze devono essere lette e comprese.

## Dati tecnici

Capacità di carico mass. (kg)	Altezza di corsa (mm)	Dimensione pedana (mm)	Diametro pistone (mm)	Dimensioni pozzo di revisione (cm)
135	35-90	35×41×5	24	7,5×18

### **ATTENZIONE**

- La capacità massima è di 135 kg. **Non superarla.**
- Rispettare la destinazione d'uso dell'articolo. **NON** usarlo per scopi diversi da quello per il quale è stato progettato.
- Tenere il sollevatore fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Utilizzare il sollevatore solo su una superficie solida e asciutta, non scivolosa e adatta. Mantenere la superficie pulita, ordinata e libera da altri oggetti non necessari. Assicurarsi inoltre che ci sia un'illuminazione adeguata.
- Prima di sollevare la moto, fissarla con pomelli filettati, rondelle grandi, viti a stantuffo e bulloni a U.
- Una volta che la piattaforma si trova all'altezza di lavoro, assicurarsi che il perno di bloccaggio sia inserito per evitare che il sollevatore si abbassi.
- Tenere le mani e i piedi lontani dal sollevatore mentre è in movimento.
- Ultimato il lavoro, assicurarsi che non ci siano oggetti sotto la moto o il sollevatore prima di abbassare la moto. Azionare la valvola di rilascio **LENTAMENTE** per abbassare il sollevatore.
- **NON** permettere a persone non qualificate di utilizzare il sollevatore.
- **NON** fare alcuna modifica strutturale o di altro tipo al sollevatore.
- **NON** esporre il sollevatore alla pioggia o alla neve.
- Leggere il manuale del sollevatore prima di usarlo. L'uso improprio del prodotto può provocare danni e lesioni gravi.



## Manutenzione

- In caso di non utilizzo, il sollevatore deve essere conservato nel punto più basso e asciutto possibile del locale, per evitare la corrosione dei pistoni.
- Mantenere l'utensile pulito e rimuovere qualsiasi traccia di olio e grasso. Lubrificare solo i giunti in movimento.
- Controllare regolarmente che i pistoni di pressione e di corsa siano privi di corrosione. Pulire le aree esposte con un panno pulito e oliato.
- Controllare tutti i componenti prima dell'uso. Se qualche componente è danneggiato o inutilizzabile, eseguire prima le riparazioni necessarie.
- Se la forza della corsa diminuisce, aprire la valvola di scarico e pompare rapidamente e con forza 15–20 volte, per eliminare l'aria in eccesso dal sistema idraulico.

Avvertenza importante:

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.