



















Nº	Figura	Uds.	Nº	Figura	Uds.
1		1	11		1
2		1	12		1
3		1	13		1
4		1	14		1
5		1	15		2
6		1	16		1
7		1	17		1
8		1	18		1




9		2	19		1
10		1	20		1


A	B	C	D
4	20	12	4
E	F	G	
6	8	1	20

Paso 1


Atención: La parte 2 tiene dos bultos para la parte inferior de la pared frontal.
Paso 2 | Bx8




Atención: La parte 19 tiene una barra recta para la parte inferior de la pared trasera.
Paso 3 | B×8




Paso 4 | A×4




Paso 5 | E×2




Paso 6 | B×4




Paso 7 | F×4




Paso 8 | F×4




Paso 9



Paso 10 | E×4



Paso 11 | C×12



Paso 12 | D×4

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.