

Bedienungsanleitung

Kurbelwellendichtring-Satz

51333



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Anleitung zur Entfernung und Anbringung der Kurbelwellendichtung

Entfernung der Kurbelgehäusedichtung

1. Setzen Sie die Abzieherschenkel in den Innendurchmesser der Dichtung ein.
2. Führen Sie die Köpfe der Abzieherschenkel in den Querträger des Abziehers ein und setzen Sie die Druckschraube auf das Ende der Kurbel.
3. Drehen Sie die Schraube, um die Dichtung zu entfernen.



Erneute Anbringung der Dichtung auf dem Kurbelgehäuse

1. Verwenden Sie zur Montage die vorhandene Schraube des Fahrzeugs.
2. Wählen Sie die richtige Größe des Adapters für die Befestigung von Schraube und Ölabdichtung.
3. Fügen Sie die Schraube und den Schraubadapter mit dem Adapterring zusammen.
4. Wählen Sie ein Druckstück in der richtigen Größe, so dass es dem Durchmesser der Ölabdichtung entspricht. Wenn die vorhandene Schraube zu lang ist, nutzen Sie das Gewinde mit dem langen silberfarbigen Adapter.
5. Drücken Sie die neue Dichtung mit einem Handschlüssel wieder in Position.



Hinweis: Manche Dichtungen sind verschraubt, um ein Ablösen zu verhindern. Versuchen Sie nicht, diese Dichtungen gewaltsam zu entfernen.

Bestandteile



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Adapterringe	3	Druckstücke
2	Schraubadapter		

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.