

Manuale di istruzioni

Set anelli di tenuta per albero a gomiti

51333

XPO ^{the} **tool**
experts



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se ha proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esiti a contattarci.

Scrivici un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzi il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Se desidera spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contatti il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto.

Conservare con cura il presente manuale.

Istruzioni per la rimozione e il montaggio della guarnizione dell'albero motore

Rimozione della guarnizione del basamento

1. Inserire le griffe dell'estrattore nel diametro interno della guarnizione.
2. Inserire le teste delle griffe nella traversa dell'estrattore e posizionare la vite di pressione sull'estremità della manovella.
3. Girare la vite per rimuovere la guarnizione.




Rimontare la guarnizione del basamento

1. Per il montaggio, utilizzare la vite presente del veicolo.
2. Scegliere la dimensione corretta dell'adattatore per il fissaggio della vite e del paraolio.
3. Unire la vite e l'adattatore a vite con l'anello adattatore.
4. Scegliere l'elemento di pressione della misura giusta, in modo che corrisponda al diametro del paraolio. Se la vite esistente è troppo lunga, usare la filettatura con l'adattatore lungo color argento.
5. Con una chiave manuale, premere la nuova guarnizione in posizione.



! Importante: Alcune guarnizioni sono avvitate per evitare che si stacchino. Non cercare di rimuovere queste guarnizioni con la forza.

Componenti



Nº	Denominazione	Nº	Denominazione
1	Anelli adattatori	3	Elementi di pressione
2	Adattatore a vite		

Avvertenza importante

La riproduzione e l'uso ai fini commerciali di una parte o di tutto il manuale sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.