
























Nr.	Avbildning	Ant.	Nr./Bokstav	Avbildning	Ant.
1		1	10		1
2		1	11		1
3		1	12		1
4		1	13		1
5		1	14		1
6		1	A		20
7		1	B		6
8		1	C		2
9		11	D		4




Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.