

Istruzioni d'uso

Pinza forestale

51794



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

ATTENZIONE:

Leggere attentamente le istruzioni e le informazioni contenute in questo manuale. Assicurarvi di saper maneggiare l'utensile e di conoscere le relative funzioni prima dell'uso. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o danni alle cose.

Destinazione d'uso

Questa pinza forestale ha 4 artigli per garantire sicurezza e stabilità nella movimentazione di tronchi pesanti. Realizzata in solido acciaio, è progettata per facilitare il lavoro che si intende eseguire.

Descrizione del prodotto

Questa pinza di carico permette di ottimizzare i tempi di carico dei tronchi, in quanto non è necessario fissare questi ultimi con catene o corde. Il sollevamento viene effettuato solo mediante la pinza. Questo metodo di movimentazione dei tronchi permette inoltre di tutelare il suolo forestale.

Dati tecnici

Larghezza della pinza (cm)	21
Larghezza di apertura (cm)	ca. 85
Spessore del materiale (mm)	60×8 (e viti da M16 8,8)
Capacità di carico mass. del maniglione (kg)	1500

Dimensioni





Informazioni di sicurezza importanti

ATTENZIONE

- Leggere attentamente le istruzioni e le informazioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza può causare gravi lesioni o danni alle cose.
- Questo manuale potrebbe non descrivere tutte le condizioni o situazioni che possono verificarsi durante il lavoro. Usare la pinza forestale nel rispetto dell'ambiente circostante e con attenzione, cautela e senso di responsabilità, per evitare possibili pericoli.
- Possono utilizzare la pinza solo utenti in grado di maneggiarla e che siano a conoscenza delle sue funzioni nonché delle istruzioni contenute nel presente manuale.
- Non apportare modifiche all'utensile. Modifiche non autorizzate possono compromettere significativamente la sicurezza, la funzionalità e la durata del prodotto. L'utensile è stato fabbricato per una destinazione d'uso specifica.
- Utilizzare lo strumento adeguato al lavoro che si deve svolgere. **NON** tentare di eseguire lavori da attrezzature industriali grandi con attrezzature più piccole sotto sforzo. Questo utensile è progettato per applicazioni specifiche. Sarà garantita la funzionalità di questo prodotto solo se si rispetterà la sua destinazione d'uso e la velocità per la quale è stato progettato. Pertanto, **NON** utilizzare la pinza per uno scopo diverso da quello previsto.

Sicurezza dell'area di lavoro

- Mantenere sempre il posto di lavoro asciutto, pulito e ben illuminato. Luoghi di lavoro bagnati, disordinati o non sufficientemente illuminati aumentano il rischio d'incidenti. L'uso della pinza in aree ristrette non garantisce la distanza di sicurezza da utensili di taglio e parti rotanti.
- Tenere gli astanti lontano dall'area di lavoro mentre si utilizza l'utensile; una semplice distrazione può causare gravi lesioni. Tenere l'articolo fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza personale

- Restare sempre vigili durante l'uso della pinza. Non adoperarla in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Una piccola disattenzione durante il lavoro può causare gravi lesioni.
- Non indossare abiti larghi o accessori che potrebbero impigliarsi alle parti mobili dell'utensile; legare o coprire i capelli lunghi per evitare gravi lesioni.
- Durante l'uso di questo utensile, indossare sempre dpi adeguati, tra cui guanti da lavoro e scarpe antinfortunistiche. Se si lavora con seghe o strumenti simili, si raccomanda inoltre l'uso di casco, protezioni per l'udito e occhiali di sicurezza omologati.
- Non sottovalutare le condizioni di lavoro e non correre rischi inutili. Assicurarsi sempre di avere una presa sicura e salda.

Attenzione! Uso e manutenzione

- Durante il suo utilizzo, non forzare la pinza. Gli utensili sono sicuri ed efficaci se utilizzati per lo scopo previsto. Pianificare il proprio lavoro e utilizzare lo strumento adeguato.
- Prima dell'uso, controllare che l'utensile non sia danneggiato. Verificare attentamente che non sia difettoso e che soddisfi le funzioni previste. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai attrezzature con parti danneggiate.
- Conservare la pinza per tronchi in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare le condizioni dell'utensile prima di conservarlo e usarlo nuovamente.
- Utilizzare solo accessori e ricambi adatti al prodotto e raccomandati dal rivenditore. Non utilizzare mai accessori che hanno una velocità di funzionamento, una pressione o una capacità inferiore a quella dell'utensile stesso.



-
- Assicurarsi sempre che tutti i dispositivi di protezione siano in perfette condizioni e non utilizzare la pinza se uno di essi è totalmente o parzialmente malfunzionante.

Avvertenze operative specifiche

- Non superare la capacità di carico nominale.
- Non sostare sotto o vicino alla pinza mentre il carico è sospeso.
- Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati prima di usare la pinza.

Manutenzione

La manutenzione deve essere eseguita regolarmente. Si raccomanda di verificare le condizioni generali di tutti gli utensili prima di ogni utilizzo. Mantenere la pinza forestale in buone condizioni, per garantire la sua sicurezza ed efficienza. Tenerla pulita, asciutta e priva di olio e grasso.

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.