
















⚠ Attenzione! La barca può essere montata solo da un adulto. Tenere le singole parti, in particolare le parti piccole e le parti taglienti come le viti, fuori dalla portata dei bambini fino a quando la barca non è completamente assemblata!

No	Figura	Qtà.	No	Figura	Qtà.
1		1	10		1
2		1	11		1
3		1	12		1
4		1	13		1
5		1	14		1
6		1	15		2
7		2	16		1
8		1			
9		1			
17					1



A	B	C	D
 M6×80 mm	 M6×60 mm	 3.5×45 mm	 3.5×30 mm
1	1	2	4
E	F	G	H
 3×22 mm	 3.5×60 mm		 M6×75 mm
60	1	1	1





Alzare l'ancora, issare le vele!

Avviso importante:

La riproduzione e qualsiasi uso commerciale del manuale, anche se solo parziale, è esclusivamente ammessa con previa autorizzazione scritta da parte di WilTec Wildanger Technik GmbH.