

Mode d'emploi

Pompe de brassage Wavemaker série JVP

52006, 52007, 52008, 52009, 52012, 52013, 52014



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**

Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)

Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Instructions de sécurité

ATTENTION :

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec un disjoncteur différentiel dont le courant nominal de déclenchement est de 30 mA maximum (selon VDE 0100, parties 702 et 738).

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu d'elles des instructions sur la manière d'utiliser le dispositif. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION :

- Inspectez toujours visuellement l'appareil avant de l'utiliser. N'utilisez pas l'appareil si les dispositifs de sécurité sont endommagés ou usés. Ne jamais désactiver les dispositifs de sécurité.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce mode d'emploi.
- Vous êtes responsable de la sécurité dans la zone de travail.
- Si le câble ou la fiche d'alimentation est endommagé par des influences extérieures, le câble ne doit pas être réparé ! Le câble doit être remplacé par un neuf. Ces travaux ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
- La tension de 230 V AC indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à la tension secteur existante.
- Ne jamais soulever, transporter ou fixer l'appareil par le câble d'alimentation.
- Les prises électriques ne doivent pas être mises en place dans des zones susceptibles d'être inondées. Protégez-les de l'humidité.
- Débranchez toujours la prise de courant avant de travailler sur l'appareil.
- Évitez d'exposer l'appareil à un jet d'eau direct ou à la pluie.
- L'utilisateur est responsable du respect des réglementations locales en matière de sécurité et d'installation. Demandez à un électricien qualifié si nécessaire.
- Si l'appareil tombe en panne, les réparations doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une réparation ou un entretien inadéquat.
- Lisez toutes les notes et instructions de sécurité. Le non-respect des consignes et des instructions de sécurité peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Conservez tous les avertissements et instructions de sécurité pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


Fonctions

- Nouvelle conception – alignement flexible du sens de l'arbre
- Régulateur de débit à la sortie de la pompe
- Montage flexible avec un support magnétique



Montage

Séparez les deux éléments magnétiques de la pompe. Tenez la pompe dans une main et l'aimant dans l'autre. Placez la pompe à l'endroit souhaité dans l'aquarium contre la vitre intérieure et faites glisser l'aimant sur la vitre extérieure au niveau de la pompe, mais faites attention à ne pas placer les aimants directement sur une seule ligne ; positionnez plutôt l'aimant extérieur plus bas que la pompe et soulevez-le jusqu'à ce que les deux éléments magnétiques se mettent sur le même niveau. Ne les placez jamais directement l'un en face de l'autre. Vous risquerez de vous blesser sérieusement sous l'effet de la force magnétique.



Indications :

- Veillez à ce que la pompe ne marche jamais à sec. La pompe doit être entièrement immergée avant la mise en marche.
- Ne placez jamais les aimants sur une même ligne. Chevauchez-les lentement pour éviter d'endommager le verre.
- Branchez l'appareil à une source électrique après la mise en place et pas avant.
- N'utilisez pas l'appareil si le moteur ou le câble est endommagé.

Maintenance


Nettoyez régulièrement la pompe de brassage. Tournez le boîtier de la pompe pour l'ouvrir. Nettoyez le rotor avec un chiffon doux et rincez le boîtier avec de l'eau. N'utilisez pas de détergents car ils risquent de contaminer l'eau.

Données techniques

Modèle	Numéro d'article	Alimenta-tion	Puis-sance (W)	Débit (l/h)	Dimensions (mm)	Longueur du câble (m)	Poids (kg)
JVP-130	52006	230 V 50 Hz	6	4.000	66×61×114	2,5	0,35
JVP-131	52007		8	6.000	77×70×126	2,5	0,4
JVP-132	52008		12	8.000	87×80×135	2,5	0,55
JVP-133	52009		16	10.000	98×91×144	2,5	0,65
JVP-230	52012		8	6.000	118×61×122	2,5	0,6
JVP-231	52013		12	8.000	128×69×132	2,5	0,65
JVP-232	52014		26	15.000	162×80×150	2,5	1,0


Vues éclatées et listes de pièces

JVP-130-133 (52006-52009)



N°	Dénomination	N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Boîtier avant	4	Boîtier arrière	7	Support magnétique intérieur
2	Régulateur de débit	5	Support	8	Support magnétique extérieur
3	Rotor	6	Support de ressort		

JVP-230-232 (52012-52014)



N°	Dénomination	N°	Dénomination	N°	Dénomination
1	Boîtier avant	5	Support	9	Support magnétique intérieur
2	Régulateur de débit	6	Broche	10	Support magnétique extérieur
3	Rotor	7	Élément de fixation		
4	Boîtier arrière	8	Support de ressort		

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiITec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiITec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
 WiITec Wildanger Technik GmbH
 Königsbenden 12 / 28
 D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.