



52416 – Cucina per bambini uso esterno

<p>A 3,5×40  18</p> <p>B 3,0×25  7</p> <p>C 3,5×35  4</p>	
<p>A 3,5×40 (4)   C 3,5×35 (4)   Passaggio 1</p>	<p>A 3,5×40 (4)   Passaggio 2</p>
<p>A 3,5×40 (4)   B 3,0×25 (4)   Passaggio 3</p>	<p>A 3,5×40 (2)   B 3,0×25 (3)   Passaggio 4</p>
<p>A 3,5×40 (4)   Passaggio 5</p>	<p>Passaggio 6</p>

Avvertenza importante: La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.