










52417 – Cuisine d'extérieur pour enfants avec évier

A 3,5×40		18								
B 3,0×25		42	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
C 3,5×30		4								
D 3,0×20		14								
	⑨		⑩	⑪×2	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯×2	⑰×4
									⑲×2	⑳
										㉑





À vos poêles et casseroles !

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.