










52417 – Lekkök utomhus för barn

A 3,5×40		18								
B 3,0×25		42	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
C 3,5×30		4								
D 3,0×20		14								
⑨	⑩	⑪×2	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯×2	⑰×4	⑱	⑲×2
									⑳	㉑





Ta kastrullerna och stekpannorna! Något gott idag?

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.