




52418 – Cocina para jugar en el exterior

<p>A 3,5×40 12 B 3,0×25 24</p>	
<p>① ②</p> <p>A 3,5×40 (2×) Paso 1</p>	<p>④ ⑥</p> <p>A 3,5×40 (2×) Paso 2</p>
<p>③</p> <p>A 3,5×40 (2×) Paso 3</p>	<p>⑤</p> <p>A 3,5×40 (6×) Paso 4</p>
<p>⑦</p> <p>Paso 5</p>	<p>⑧</p> <p>B 3,0×25 (4×) Paso 6</p>



¡Cocinar, emplatar y lavar!

AVISO IMPORTANTE: La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.