









52418 – Lekkök utomhus för barn

<p>A 3,5×40 12</p> <p>B 3,0×25 24</p>	
<p>A 3,5×40 (2×) Steg 1</p>	<p>A 3,5×40 (2×) Steg 2</p>
<p>A 3,5×40 (2×) Steg 3</p>	<p>A 3,5×40 (6×) Steg 4</p>
<p>Steg 5</p>	<p>B 3,0×25 (4×) Steg 6</p>



Laga mat! Ät bra! Skölj sedan!

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.