



52419 – Cuisine d'extérieur pour enfants avec évier

<p>A 3,5×40 12×</p>								
<p>B 3,0×25 30×</p>	<p>①</p>	<p>②</p>	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>	<p>⑦</p>	<p>⑧</p>
<p>⑨</p>	<p>⑩×2</p>	<p>⑪</p>	<p>⑫</p>	<p>⑬</p>	<p>⑭</p>	<p>⑮</p>	<p>⑯</p>	

<p>Étape 1</p>	<p>Étape 2</p> <p>A 3,5×40 2×</p>
<p>Étape 3</p> <p>A 3,5×40 2×</p>	<p>Étape 4</p> <p>A 3,5×40 4×</p>
<p>Étape 5</p> <p>A 3,5×40 4×</p>	<p>Étape 6</p>



<p>B 3,0×25 4×</p> <p>Étape 7</p>	<p>B 3,0×25 10×</p> <p>Étape 8</p>
<p>B 3,0×25 10×</p> <p>Étape 9</p>	<p>B 3,0×25 6×</p> <p>Étape 10</p>
<p>Étape 11</p>	<p>Étape 12</p>

Avis important : Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.