















52419 – Cucina per bambini con lavello


<p>A 3,5×40  12×</p>								
<p>B 3,0×25  30×</p>	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
⑨	⑩×2	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	





Passo 1




A 3,5×40  2×


Passo 2




A 3,5×40  2×


Passo 3




A 3,5×40  4×

Passo 4



A 3,5×40  4×

Passo 5



Passo 6



<p>B 3,0×25  4×</p> <p>Passo 7</p>	<p>B 3,0×25  10×</p> <p>Passo 8</p>
<p>B 3,0×25  10×</p> <p>Passo 9</p>	<p>B 3,0×25  6×</p> <p>Passo 10</p>
<p>Passo 11</p>	<p>Passo 12</p>

**Avvertenza importante:** La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.