

Manual de instrucciones

Buzón de correo US

60143-60146, 60337-60340, 60341-60344



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción


Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Uso previsto

Concebido como un buzón de correo de uso diario, adecuado para exterior

Lista de piezas



Nº	Denominación	Uds.	Nº	Denominación	Uds.
A	Dispositivo de bloqueo superior	1	E	Banderín postal	1
B ₁	Tornillo inoxidable (corto)	5	F	Soporte de banderín	1
B ₂	Tornillo inoxidable (largo)	1	G	Buzón	1
C	Tuerca inoxidable	6	H	Arandela plana	2
D	Dispositivo de bloqueo inferior	1	I	Manual de instrucciones	1

Indicaciones de seguridad


- Tenga cuidado con las bisagras durante el montaje, al instalarlas podrían pellizcarle la piel.
- Preste atención a que no existan riesgos al montar el dispositivo y asegúrese de elegir un lugar para ello exento de peligros.

Cuidado y almacenaje

- Limpiar solamente con agua. Nunca utilice limpiadores abrasivos.
- A continuación, secar solamente con un paño seco.
- **¡Consejo!** Engrasar las bisagras de la puerta una vez al año.

Montaje

1. Coloque el dispositivo de bloqueo superior (**A**) sobre el buzón (**G**), de manera que los agujeros coincidan con las perforaciones correspondientes.
2. Atornille dos tornillos (**B₁**) en las perforaciones.
3. Asegure los tornillos desde la parte interior con dos tuercas (**C**).
4. Coloque el dispositivo de bloqueo inferior (**D**) de manera que los agujeros coincidan con las perforaciones correspondientes.
5. Atornille dos tornillos (**B₁**) en las perforaciones.
6. Asegure los tornillos desde la parte interior con dos tuercas (**C**).



Colocación del banderín postal

1. Coloque una arandela (**H**) sobre la parte delantera y la parte trasera del banderín (**E**).
2. Coloque el banderín (**E**) y su soporte (**F**) conforme a la figura de manera que los agujeros coincidan con las perforaciones correspondientes.
3. Atornille el tornillo largo (**B₂**) en el agujero superior y un corto (**B₁**) en el agujero inferior.
4. Asegure los tornillos desde la parte interior con dos tuercas (**C**).

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.