

Istruzioni d'uso

Carretto a mano pieghevole

60274

toboli



Immagine simile, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi.

È possibile inviare un'e-mail a:

service@wiltec.info

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Aprire il carrello



1. Rimuovere il carrello piegato dalla confezione e appoggiarlo sul pavimento.



2. Premere le fibbie in plastica sulla custodia di trasporto per aprirle.



3. Rimuovere la custodia di trasporto dal carrello.



4. Separare la chiusura con velcro sulla maniglia della borsa.



5. Rimuovere la maniglia dalla chiusura in plastica.



6. Aprire il carrello (vedere la foto).



7. Separare le due ruote posteriori l'una dall'altra e tirarle a destra ed a sinistra.



8. Le ruote devono quindi trovarsi su entrambe le estremità dell'asse.




9. Il carrello completamente aperto dovrebbe assomigliare a quello mostrato nella foto.



Dati tecnici

Dimensioni (cm)	Spiegato	ca. 110×50×121
	Piegato	ca. 76×50×17
	Volume	ca. 80×45×27
	Ruota/cerchio	10×Ø17,5
Capacità mass. (kg)		80
Peso (kg)		10,5

 **Attenzione:** Non superare mai la capacità di carico massima!

Avvertenza importante:

La riproduzione, anche parziale, e qualsiasi uso commerciale di questo manuale è ammessa solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.