
























Letter	Afbeelding	Aant.	Letter	Afbeelding	Aant.
A		1	K		1
B		1	L		2
C		1	M		2
D			N	 M6×40	14
E			O	 M4×30	37
F			P	 M3×16	26
G			Q		1
H		1	R		1
I		1	S		1
J					




Stap 1 | N (4)

Stap 2 | N (6)




Stap 3 | O (24)


Stap 4 | O (9)




Stap 5 | N (4) | O (6)



Stap 6 | P (8)



Stap 7 | O (2)



Stap 8 | P (18)

Belangrijk:

Het op welke manier kopiëren van deze handleiding en /of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van WilTec Wildanger Technik GmbH vooraf.