

Bedienungsanleitung

Heizlüfter

61059



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich privater Haushalte und von Büroräumen geeignet und sollte deshalb weder im Freien noch zu gewerblichen oder industriellen Zwecken verwendet werden. Schließen Sie diesen Heizlüfter nur an fehlerfreie Stromkreise an und achten Sie darauf, dass die Kabel unbeschädigt sind. Sollten Sie Probleme mit Ihren Stromleitungen haben, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker zu Rate.

Sicherheitshinweise

Halten Sie sich bei der Verwendung dieses Gerätes bitte an die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise und Vorschriften, um Unfällen, die möglicherweise zu Schäden am Gerät, zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen können, vorzubeugen.

- Verwenden Sie diesen Heizlüfter nur dort, wo ein funktionsfähiger Rauchmelder angebracht ist, und nutzen Sie ihn nur wie hier in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, da jegliche Nutzung, die nicht den Empfehlungen des Herstellers entspricht, zu Personen- und Sachschäden führen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel beschädigt, das Gerät zuvor gefallen oder es zu Fehlfunktionen jeglicher Art gekommen ist.
- Lassen Sie den Heizlüfter, nachdem er eingeschaltet worden ist, nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder von Personen verwendet werden, die sich nicht umfassend mit seiner Handhabung vertraut gemacht haben oder die eine Beeinträchtigung der Sinnesorgane aufweisen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt, im sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf Teppichen oder instabilen bzw. unebenen Flächen, auf denen der Heizlüfter umkippen oder herunterfallen könnte.
- Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, platzieren Sie es auf einem stabilen, glatten, nicht entflammaren und genügend großen Untergrund.
- Stellen Sie sicher, dass der Heizlüfter stets vollständig vom Strom getrennt wird, wenn er nicht in Benutzung ist. Ziehen Sie dazu den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Heizlüfter niemals, wenn er beschädigt oder unvollständig ist.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel; diese können überhitzen und dann Brände verursachen.
- Verlegen Sie das Kabel niemals unter Teppichen oder anderen Gegenständen und stets so, dass es nicht im Weg liegt und niemand darüber stolpern kann.



Stromschlaggefahr

Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen. Das Produkt ist weder für die Verwendung im Freien noch in nasskalten oder feuchten Bereichen, z. B. dem Badezimmer, der Waschküche, in der Nähe von Waschbecken, Waschmaschinen oder Schwimmbecken und anderen Feuchtigkeits- und Wasserquellen, geeignet. Stellen Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasserbehältern, in die das Gerät fallen könnte, auf.

Das Gerät ist mit einem polarisierten Stecker ausgerüstet und wurde aus Sicherheitsgründen so gestaltet, dass dieser nur in einer Richtung mit polarisierten Steckdosen kompatibel ist. Stellen Sie deshalb sicher, dass der Stecker richtig verbunden ist. Sollte es Probleme mit der sicheren Verbindung geben, so wenden Sie sich an einen Fachmann.

Sollte das Kabel oder der Stecker des Gerätes beschädigt sein, so nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Stellen Sie stets sicher, dass sich alle verwendeten Teile in einwandfreiem Zustand befinden und dass ihre Benutzung sicher ist. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder es zuvor bereits zu Fehlfunktionen gekommen ist. Für Informationen bezüglich Reparaturen unter Gewährleistung lesen Sie bitte die dem Produkt beiliegende Garantieerklärung.



Brandgefahr

Verwenden Sie den Heizlüfter niemals in der Nähe entzündlicher Materialien, entflammbarer Gase, anderer Hitzequellen oder in Bereichen, in denen diese gelagert werden. Halten Sie zudem stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m um das Gerät herum ein und stellen Sie sicher, dass die Luft ungehindert zirkulieren kann, um eine Überhitzung des Gerätes und damit einhergehende Brände zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen, z. B. Betten, da Luftöffnungen blockiert werden oder der Heizlüfter umkippen könnte.

Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen und lassen Sie nicht zu, dass Fremdkörper hineingelangen können, da es sonst zur Beschädigung des Heizlüfters, zu Stromschlägen oder sogar zu Bränden kommen kann. Benutzen Sie keine Verlängerungskabel, da diese überhitzen und dadurch Brände verursachen können. Stellen Sie sicher, dass das Gerät stets vom Strom getrennt wird, wenn Sie es nicht benutzen.



Verbrennungsgefahr

Fassen Sie den Heizlüfter während oder kurz nach seinem Gebrauch nicht an, da sich das Gehäuse aufheizt und Hautkontakt zu schweren Verbrennungen führen kann. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, oder, sofern vorhanden, benutzen Sie Tragegriffe, um das Gerät zu bewegen.

Gebrauchshinweise

- **Allgemein:** Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.
- **Aufstellung:** Um eine maximale Wirkungsweise zu erreichen, stellen Sie den Heizlüfter im kältesten Bereich des Raumes auf und betreiben Sie ihn ausschließlich aufrecht stehend.
- **Verbindung:** Verbinden Sie das Gerät direkt mit einer Steckdose mit 230 V~50 Hz. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest und sicher sitzt; ein loser Stecker könnte dazu führen, dass sich der Heizlüfter überhitzt und der Stecker bzw. das Gerät beschädigt wird.
Hinweis: Um eine Überlastung des Stromkreises zu verhindern, schließen Sie das Gerät nur an Stromkreise an, die nicht schon durch die Versorgung anderer Geräte ausgelastet sind.
- **Inbetriebnahme:** Betätigen Sie zunächst den Netzschalter und stellen Sie ihn entweder auf „I“ (niedrig) oder „II“ (hoch). Drehen Sie nun den Regler des Thermostats im Uhrzeigersinn, bis er auf der höchsten Temperaturstufe steht.
Hinweis: Während der Erstinbetriebnahme kann es sein, dass ein Verbrennungsgeruch aus dem Gerät kommt. Wir versichern Ihnen, dass dies ganz normal ist, da Schmiermittelreste, die sich noch auf dem Heizelement befinden, weggebrannt werden. Dieser unangenehme Geruch sollte aber schon nach wenigen Minuten verfliegen.
- **Kontrollleuchte:** Sobald das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet die Kontrollleuchte auf und zeigt so an, dass der Heizlüfter funktioniert und in Betrieb ist.
- **Heizstufen:** Das Gerät verfügt über 2 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten des Heizelementes und kann entweder auf „I“ (niedrig) oder „II“ (hoch) gestellt werden. Es wird empfohlen, die Einstellung „II“ zu verwenden (1500 W), um den Raum so schnell wie möglich auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht worden ist, stellen Sie das Gerät auf „I“, um den Raum angenehm warm zu halten.
- **Thermostateinstellungen:** Nachdem der Heizlüfter eingeschaltet und eine angenehme Raumtemperatur erreicht worden ist, drehen Sie den Regler des Thermostats gegen den



Uhrzeigersinn, bis sich das Heizelement abschaltet (ein leises Klicken sollte zu hören sein). Indem Sie das Thermostat auf diese Weise einstellen und so lassen, behält das Gerät automatisch die derzeitige Temperatur bei. Durch weiteres Drehen des Reglers gegen den Uhrzeigersinn wird die Temperatur verringert; sie kann erhöht werden, indem Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen.

- **Abschalten des Heizlüfters:** Betätigen Sie zunächst den Netzschalter und trennen Sie das Gerät dann vom Strom. Beachten Sie, dass der Heizlüfter stets vom Strom getrennt sein soll, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- **Ventilator:** Stellen Sie den Leistungsstufenschalter auf „Ventilation“ und drehen Sie den Regler des Thermostats danach im Uhrzeigersinn, um den Lüfter dauernd laufen zu lassen und das Gerät als Ventilator zu verwenden.

Sicherheitseinrichtungen

- Die Kontrollleuchte des Heizlüfters brennt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird und entweder als Heizung oder als Ventilator benutzt wird. Sie zeigt an, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
- Der integrierte Überhitzungsschutz schaltet den Heizlüfter automatisch ab, wenn der interne Ventilator blockiert wird oder das Gerät zu heiß wird. Sollte sich der Heizlüfter auf diese Weise selbständig abschalten, muss er neu in Betrieb genommen werden. Schalten Sie ihn dafür zunächst aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Warten Sie nun ungefähr 10 min, damit das Gerät abkühlen kann, und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb.
- Das Produkt ist zusätzlich mit einer Vorrichtung ausgerüstet, die es automatisch abschaltet, wenn es umkippt. Sollte dies geschehen, stellen Sie den Heizlüfter wieder aufrecht auf einen tragfähigen, ebenen Untergrund mit ausreichendem Platz und nehmen Sie ihn erneut in Betrieb.

Wartung

- Bevor Sie den Heizlüfter reinigen, vergewissern Sie sich, dass keine Verbindung zur Stromversorgung mehr besteht und das Gehäuse so weit abgekühlt ist, dass man es bedenkenlos anfassen kann.
- Im Lufteinlass befindet sich ein auswaschbarer Filter, der bei Bedarf herausgenommen und mit fließendem, warmem Wasser ausgewaschen werden kann. Bevor der Filter wieder eingesetzt werden kann, muss er vollständig getrocknet sein, da es sonst zu Schäden am Heizlüfter kommen kann. Eine Reinigung des Filters ist notwendig, sobald er Verschmutzungen aufweist.
- Das Gerätegehäuse kann mit einem feuchten Lappen abgewischt werden, wenn das Kabel zuvor ausgesteckt worden ist.
- Benutzen Sie keine chemischen Wasch- oder Reinigungsmittel zum Säubern des Produktes oder seiner Einzelteile, da diese den Heizlüfter beschädigen und somit zu Schäden und Verletzungen führen können. Nach der Reinigung muss sichergestellt werden, dass das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor es erneut in Betrieb genommen werden kann.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WiTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WiTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WiTec Wildanger Technik GmbH.