

Bedienungsanleitung

Sitzscooter

61214–61217

toboli



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Allgemeine Warnhinweise



- Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig vor der ersten Nutzung und heben Sie sie auf.
- Halten Sie Kinder und Tiere von den Verpackungsmaterialien fern. Erstickungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass alle Komponenten, Schrauben und Muttern gut sitzen und nicht lose sind.

- Überprüfen Sie, ob die Räder und Lager Ihres Boards (nicht im Lieferumfang enthalten) beschädigt sind. Falls erforderlich, ersetzen Sie sie sofort.
- Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung und halten Sie sie ein.
- Missbräuchliche Verwendung des Sitzscooters kann die Benutzer und die umliegenden Personen gefährden und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode führen.
- Verwenden Sie den Sitzscooter nicht auf steilen Hängen oder in unebenem Gelände.
- Unter keinen Umständen dürfen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen werden, da diese die Sicherheit des Benutzers gefährden können.
- Der Sitzscooter darf nur gemäß der Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Überprüfen Sie den Sitzscooter regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Die abgenutzten oder beschädigten Teile sollten sofort ausgetauscht werden.
- Der Sitzscooter darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.
- Vor dem Gebrauch des Gerätes wird empfohlen, den richtigen Umgang mit dem Sitzscooter zu erlernen, und wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an eine erfahrene Person oder informieren Sie sich im Internet.
- **ACHTUNG!** Der Sitzscooter darf nicht auf Verkehrswegen, Gehwegen oder anderen öffentlichen Plätzen eingesetzt werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht gegen örtliche Vorschriften über die Verwendung dieser Art von Zubehör im öffentlichen Raum verstoßen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.
- Der Sitzscooter darf nur von einer Person gleichzeitig verwendet werden.
- Verwenden Sie den Sitzscooter niemals im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.



- **Es wird empfohlen, Schutzkleidung (Knieschoner, Ellbogenschoner und Handgelenkschoner) und einen Helm, am besten mit Nackenschutz, zu tragen.**

- Verwenden Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.
- Der Sitzscooter ist für den Einsatz im privaten Bereich und nicht für die kommerzielle Verwendung bestimmt.
- Lassen Sie niemals kleine Kinder mit dem Sitzscooter spielen. Die Verwendung wird für Kinder ab 6 Jahren unter Aufsicht empfohlen.
- Der Sitzscooter ist nicht für ältere Menschen oder schwangere Frauen gedacht.
- Den Sitzscooter nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten verwenden.
- Transportieren Sie keine Lasten mit dem Sitzscooter.
- Halten Sie in einer Gruppe von Sitzscootern einen Sicherheitsabstand zu anderen Benutzern ein, um Kollisionen zu vermeiden.
- Unter keinen Umständen sollten Sie während der Fahrt auf dem Sitzscooter telefonieren oder Musik hören, da Sie abgelenkt werden und einen Unfall erleiden könnten.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Sitzscooter nicht auf rutschigem oder nassem Untergrund verwenden. Es sollte auch nicht auf verschneiten oder eisigen Oberflächen verwendet werden.

WICHTIG



Bitte beachten Sie stets die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sowie alle weiteren gültigen gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen. Ein selbst balancierender, elektrischer Sitzscooter hat **KEINE ABE** (Allgemeine Betriebserlaubnis). Das bedeutet, dass die Verwendung im Straßenverkehr nicht zulässig ist.

Die Verwendung ist für Kinder ab 6 Jahren bis zu einem Gewicht von 120 kg empfohlen. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt und verwenden Sie den Sitzscooter ausschließlich auf einem abgeschlossenen Privatgelände.

Beachten Sie die maximal empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.



Teileliste



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Unterlegscheiben (4×)	6	Schnellspanner/Knopf (1×)
2	Schrauben M8×20 mm (4×)	7	Gabelschlüssel (1×)
3	Flanschmutter M8 (4×)	8	Innensechskantschlüssel (1×)
4	Sicherungsschraube (2×)		Ohne Abbildung: Spanngurte (2×)
5	Maulschlüssel (1×)		

Zusammenbau

Um den Sitzscooter richtig zu montieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie alle Teile und prüfen Sie sie auf Vollständigkeit.
2. Setzen Sie den Sitz auf das Gestell und befestigen Sie ihn mit den vier M8×20 mm-Schrauben (2) und den passenden M8-Flanschmutter (3). Verwenden Sie den Innensechskantschlüssel (8) zum Anziehen der Schrauben und den Maulschlüssel (5) für die Muttern.
3. Um die Steuerungshebel zu befestigen, verwenden Sie bitte die Sicherungsschrauben (4) und den Gabelschlüssel (7).



4. Stellen Sie die gewünschte Länge ein (komfortable und sichere Sitzposition) und sichern Sie das Rohr mit dem Schnellspanner/Knopf **(6)**.



5. Passen Sie die Sitzscooteraufnahme an die Größe Ihres Boards an und sichern Sie die Einstellung mit den Schrauben. Verwenden Sie hierfür den Gabelschlüssel **(5)**. Fixieren Sie nun das Board mit den mitgelieferten Gewebebändern mit Klettverschluss. Achten Sie auf einen guten Halt des Sitzscooters. Verwenden Sie den Sitzscooter nur zusammen mit Ihrem Board, wenn es sich passend montieren lässt.



Bauteile



Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Lenkergriff	5	Schnellspanner/Fixierung
2	Sitzschale (das Kart darf nur bei einwandfreier Sitzschale verwendet werden)	6	Basisstange Lenkung
3	Universalhalterung für Sitzscooter	7	Vorderer Rahmen mit Fußhalterung
4	Hinterer Rahmen mit Sitzhalterung	8	Vorderrad

Achten Sie darauf, dass alle Halterungen und Anbauteile einwandfrei sind. Verwenden Sie den Sitzscooter nicht, wenn es einen Defekt aufweist. Verwenden Sie nur passende Ersatzteile. Wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Verkäufer, um entsprechende Informationen zu erhalten.

Losfahren

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, dass alle Schrauben fest sind und dass das Kart keine Beschädigung aufweist. Schalten Sie das Board erst ein, wenn Sie sicher auf dem Kart sitzen.

	<p>Bremsen: Halten Sie beide Hebel in einer horizontalen Position.</p> <p>Rückwärtsgang: Ziehen Sie beide Hebel nach oben, um sich rückwärts zu bewegen. Achten Sie auf Ihre Umgebung.</p>
	<p>Vorwärts: Drücken Sie die Hebel gleichmäßig nach unten, um sich vorwärts zu bewegen.</p>
	<p>Nach links fahren: Drücken Sie den linken Hebel nach unten und ziehen Sie den rechten Hebel nach oben.</p>
	<p>Nach rechts fahren: Drücken Sie den rechten Hebel nach unten und ziehen Sie den linken Hebel nach oben.</p>

- Achten Sie während der Fahrt immer auf Ihr Umfeld und fahren Sie mit angepasster Geschwindigkeit. Übertreten Sie niemals die empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h. Vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen. Versuchen Sie die Steuerung immer ruhig und gleichmäßig zu betätigen. Seien Sie jederzeit bremsbereit.
- Bitte fahren Sie nicht durchgehend mit der Höchstgeschwindigkeit des Sitzscooters. Fahren Sie nicht auf glatten, nassen oder gefrorenen Oberflächen. Vermeiden Sie stark abschüssiges Gelände und Abhänge. Fahren Sie immer vorsichtig und gleichmäßig in Kurven. Bei scharfen Kurven könnten Sie die Balance verlieren und sich verletzen.
- Benutzen Sie den Sitzscooter nur auf ebenen Flächen, meiden Sie Löcher, Rillen und Bordsteine. Fahren Sie nicht über lose Materialien, z. B. Äste, Steine, Gras oder Sand.
- Verwenden Sie den Sitzscooter nur mit passenden Hoverboards. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass Sie die Anleitung des Sitzscooter verstanden haben. Prüfen Sie, ob der Sitzscooter den allgemeinen Sicherheitsanforderungen entspricht, bevor Sie ihn montieren.

Reinigung und Lagerung

- Reinigen Sie den Sitzscooter ausschließlich mit einem feuchten Tuch und im Bedarfsfall mit einem milden Reinigungsmittel.
- Lagern Sie den Sitzscooter an einem trockenen Ort.

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.