

Manual de instrucciones

Toma de corriente múltiple para jardín

61341, 61347-61353



Imagen similar, puede diferir según el modelo

Por favor, lea y respete las instrucciones de uso e indicaciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

¡Reservado el derecho a modificaciones técnicas!

Debido a continuos desarrollos, ilustraciones, pasos operativos y datos técnicos pueden diferir ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de usuario o en los diagramas de conexión.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de usuario sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

Si usted hubiera encontrado un error o quisiera compartir con nosotros una sugerencia de mejora, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un correo electrónico a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online bajo el enlace:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para el reenvío de su mercancía debido a un cambio, una reparación u otros fines, por favor, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución fluido, póngase sin falta en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes del reenvío de la mercancía.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel.: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Descripción general

Estas tomas de corriente están diseñadas para uso doméstico. Aunque cumplen los requisitos de resistencia a salpicaduras de agua (clase de protección IP44), no son adecuadas para ser utilizadas en obras de construcción ni otros ambientes donde estén expuestas a condiciones de aplicación adversas.

Instrucciones

- Este producto solo puede ser conectado a un enchufe con toma de tierra.
- El aparato debe colocarse en un lugar estable y en posición horizontal o vertical.
- El aparato no debe colocarse en una zona más profunda, ya que el agua de lluvia se podría acumular en ella y esto debe ser evitado a toda costa.
- La toma de corriente debe estar a una distancia mínima de 0,5 m de cualquier punto de agua.
- Si desea cambiar la toma de corriente de lugar, esta debe desconectarse de la alimentación eléctrica antes de la desconexión.

Datos técnicos

	61341	61347	61348	61349	61350/ 61352	61351/ 61353
Alimentación eléctrica	230 V / 50 Hz / máx. 16 A					
Consumo total de potencia (W)	3680					
Grado de protección	IP44					
Dimensiones (cm)	20×20×21		8×10×37	22,5×40× 7,5	15,5×15,5× 40,5	13×13×40
Longitud de cable (m)	1,5	5	5	5	Sin cable de alimentación	
Número de tomas de corriente	4	2	2	2	4	2
Temporizador	No	Sí	No	Sí	No	Sí
Peso (kg)	3,9	4,1	1,1	1,25	50: 1,15 52: 1,05	51: 1,15 53: 1,05

Indicaciones de seguridad

- Después de haber cambiado el aparato de lugar, vuelva a comprobar que no puede entrar agua en la toma de corriente antes de volver a utilizarlo. Vuelva a utilizar la toma de corriente si está seguro de que no hay agua en la zona de colocación y de que esta no puede penetrar.
- Si la carcasa exterior de protección está dañada, dejándose así de cumplir los requisitos IP44, el aparato no debe seguir utilizándose.



Indicaciones importantes sobre la instalación de los modelos 61350 y 61352

- La toma de corriente múltiple puede volver a conectarse. Antes de abrir la caja, desconecte siempre el suministro eléctrico.
- Para sustituir los cables conectados, seleccione 3G1.5~4.0.
- Conecte los cables de tierra amarillo y verde a los puntos de conexión marcados.

Instrucciones especiales para los modelos 61347, 61349, 61351, 61353

Ajuste del reloj

- Gire la rueda de selección hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que el indicador se corresponda con la hora actual. El tiempo está marcado en el borde de la rueda de selección.
- Cada uno de los espacios entre dos marcas corresponde a 15 min.
- Un giro corresponde a 24 horas. La hora siempre se puede leer en los indicadores. Si el reloj se desenchufa o se apaga, no sigue funcionando. La próxima vez que el reloj se utilice, deberá ser reiniciado.

Ajuste de encendido/apagado automático

- La hora de encendido/apagado puede ajustarse mediante las piezas encajables (dientes) en el exterior del circuito del reloj. Encaje la parte que corresponde al periodo de tiempo en el que la toma de corriente debe estar encendida.
- P. ej.:
 - Si se encaja el diente 16 y los otros están desencajados, el aparato conectado a la toma de corriente se encenderá a las 16:00 y se apagará de nuevo a las 16:15.
 - Encaje los dientes con un boli, un lápiz o un pequeño destornillador.
 - Conecte el aparato eléctrico. Asegúrese de que el reloj está ajustado a la hora correcta y compruebe que la toma de corriente cuádruple está conectada. A continuación, inserte el enchufe del aparato eléctrico que se va a cronometrar en la toma de corriente.
 - Si tiene un interruptor de encendido/apagado, compruebe que está encendido. El reloj tiene un conmutador deslizante. Para poner el reloj en el modo de control de tiempo, ponga este conmutador en el símbolo del reloj.

Anular el control de tiempo

- Con el conmutador deslizante, el aparato eléctrico conectado se puede alimentar con corriente independientemente del control del tiempo. Así usted también puede comprobar si el aparato eléctrico conectado está recibiendo energía.
- Ajustes:
 - **[I]** = toma de corriente siempre suministrada con energía
 - **[Imagen del reloj]** = toma de corriente controlada por tiempo

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos).

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Medio ambiente y salud están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Aviso importante:

La reimpresión de este manual, también parcial, así como cualquier uso comercial, incluso de algunas de sus partes, solo con autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.