

Mode d'emploi

Multiprise

61341, 61347-61353

XPO ^{the} **tool**
experts



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Description générale

Cette prise de courant est conçue pour un usage domestique. Il répond aux exigences de la protection contre les éclaboussures d'eau (classe de protection IP44). Ce produit n'est pas adapté à une utilisation sur les chantiers de construction ou dans d'autres environnements difficiles.

Instructions

- Ce produit ne peut être connecté qu'à une prise de courant mise à la terre.
- La multiprise doit être placée dans un endroit stable et à l'horizontale ou à la verticale.
- Veillez à ce que la multiprise ne soit pas insérée dans une cavité. La pluie peut provoquer son immersion, ce qui doit être évité.
- La multiprise doit être installée à au moins 0,5 m de tout point d'eau.
- Cette multiprise est conçue pour être protégée contre les éclaboussures d'eau.
- Si vous souhaitez déplacer la multiprise, il est essentiel de la débrancher avant de la déconnecter.

Données techniques

	61341	61347	61348	61349	61350/ 61352	61351/ 61353
Alimentation	230 V / 50 Hz / max. 16 A					
Puissance totale consommée (W)	3680					
Classe de protection	IP44					
Dimensions (cm)	20×20×21		8×10×37	22,5×40× 7,5	15,5×15,5× 40,5	13×13×40
Longueur du câble (m)	1,5	5	5	5	Sans câble	
Nombre des prises	4	2	2	2	4	2
Minuterie	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Poids (kg)	3,9	4,1	1,1	1,25	50 : 1,15 52 : 1,05	51 : 1,15 53 : 1,05

Consignes de sécurité

- Si cet appareil a été déplacé, veuillez vérifier s'il y a une infiltration d'eau dans la prise avant de l'utiliser à nouveau. N'utilisez plus la multiprise, sauf si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'eau et qu'aucune eau ne peut y pénétrer.
- Si le récipient extérieur de protection est endommagé et ne répond plus aux exigences de l'IP44, la prise ne peut plus être utilisée !

Notes importantes sur l'installation des multiprises 61350 et 61352

- La prise peut être rebranchée. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant d'ouvrir la boîte.
- Pour remplacer les câbles connectés, sélectionnez 3G1,5~4.0.
- Veuillez connecter les fils de terre jaune et vert aux points de connexion indiqués.



Instructions spéciales pour 61347, 61349, 61351, 61353

Réglage de l'heure

- Tournez le cercle vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que les aiguilles correspondent à l'heure actuelle. L'heure est marquée sur le bord du cadran de mode 24 h.
- Chaque partie entre deux marquages correspond à 15 min.
- Le cercle accomplit un tour en 24 h. L'heure peut toujours être lue sur les aiguilles. Lorsque la montre est retirée de la prise de courant ou éteinte, elle ne continue pas à fonctionner. La montre doit être réinitialisée pour la prochaine utilisation.

Ajustage de la minuterie

- Le moment d'électrification peut être réglée par les parties relevables et insérables (languettes) à l'extérieur du cadran. Veuillez insérer la languette appropriée représentant la période de temps pendant laquelle l'équipement électrique doit être électrifié.
- Exemple :
 - Si l'on appuie sur la languette 16 et que l'on soulève les autres, l'équipement connecté à la prise de courant sera électrifié à 16 heures et coupé à 16 h 15.
 - Veuillez appuyer sur ces parties avec un stylo à bille, un crayon ou un petit tournevis.
 - Branchez l'équipement électrique. Assurez-vous que l'horloge est réglée à la bonne heure et vérifiez que la prise de courant est connectée à la sortie de l'appareil. Insérez la fiche de l'équipement à électrifier dans la prise de courant. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation, s'il y en a un, est bien allumé. Réglez l'interrupteur mobile sur le bord de l'horloge sur l'icône horloge.

Compensation de la minuterie

- Grâce à l'interrupteur à glissière en bordure du cadran, le système électrique connecté peut être directement électrifié indépendamment du programme. En l'allumant et en l'éteignant, vous pouvez également vérifier si l'équipement électrique connecté est électrifié.
- Ajustages :
 - **[I]** = appareil est toujours alimenté en électricité
 - **[icône horloge]** = connecteur est contrôlé par la minuterie

Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.