

Gebruikershandleiding

Buitenstopcontact (meervoudig)

61341, 61347-61353



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Algemene informatie

Deze buitenstopcontact is voor particulier gebruik ontworpen. Het voldoet aan de vereisten voor beschermklasse IP44: spatwaterdicht. Het stopcontact is niet geschikt voor gebruik bij bouwwerkzaamheden of in andere, ruwe omgevingen.

- Sluit het product uitsluitend op een geaarde, goed beveiligde contactdoos aan.
- Het product dient op een stabiele plaats horizontaal of verticaal opgesteld te worden.
- Let erop dat het apparaat niet op diepe plaatsen wordt bevestigd. Regen kan ervoor zorgen dat het stopcontact onder water komt te staan. Dit is levensgevaarlijk en dient vermeden te worden!
- Het stopcontact dient op minimaal 0,5 m van iedere waterbron te staan.
- Het stopcontact is spatwaterdicht.
- Zorg ervoor dat u het stopcontact van de stroomvoorzorging afhaalt voordat u het verplaatst of de klemmen losmaakt.

Technische gegevens

	61341	61347	61348	61349	61350/ 61352	61351/ 61353
Stroomvoorziening	230 V / 50 Hz / max. 16 A					
Totale vermogen (W)	3680					
Beschermklasse	IP44					
Afmetingen (cm)	20×20×21		8×10×37	22,5×40× 7,5	15,5×15,5× 40,5	13×13×40
Kabellengte (m)	1,5	5	5	5	Zonder toevoerkabel	
Aantal stopcontacten	4	2	2	2	4	2
Instelbare timer	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja
Gewicht (kg)	3,9	4,1	1,1	1,25	50: 1,15 52: 1,05	51: 1,15 53: 1,05

Veiligheidsinstructies

- Controleer na het verplaatsen van het apparaat of deze goed gepositioneerd is en water niet in de stopcontacten kan doordringen. Gebruik de stopcontacten pas als u er zeker van bent dat deze buiten het bereik van water zijn opgesteld, zodat er geen water binnen kan dringen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de buitenkant ervan beschadigd is en het apparaat zodoende niet meer aan de IP44-vereisten voldoet!

Belangrijke aanwijzingen ter installatie van de modellen 61350 en 61352

- Het stopcontact kan opnieuw aangesloten worden. Haal het apparaat eerst van de stroom voordat u de box opent.



- Indien u een aangesloten kabel dient te vervangen, gebruik dan 3G1.5 ~ 4.0.
- Sluit de gele en groene aardleidingen met de gemarkeerde aansluitpunten aan.

Belangrijke aanwijzingen voor de modellen 61347, 61349, 61351 en 61353

Instellen van de tijd

- Draai het draaiwiel rechtsom totdat de aanwijzer op de correcte tijd is afgestemd. De tijd is op de rand van het draaiwiel gemarkeerd.
- Iedere tussenstap tussen twee markeringen betreft 15 min.
- Een gehele draai betekent 24 uren. De tijd is vanaf de aanwijzers af te lezen. Indien de stroomtoevoer ontkoppeld of uitgeschakeld wordt, loopt de klok niet meer. De tijd dient dan weer opnieuw ingesteld te worden wanneer u het apparaat weer in gebruik neemt.

Instellen automatische in- en uitschakelaar

- De automatische in- en uitschakelaar kan door het in- en uitklikken van de tandjes aan de buitenkant van de klok ingesteld worden. Stel de tijd in op het inschakelmoment naar keuze.
- Voorbeeld:
 - Indien tand 16 is ingesteld en de andere uitgeklikt zijn, dan zal het apparaat om 16:00 uur van stroom worden voorzien en om 16:15 uur weer worden uitgeschakeld.
 - Klik de tandjes met een pen, stift of potlood of een kleine schroevendraaier in.
 - Schakel het apparaat in. Zorg ervoor dat de tijd op het juiste tijdstip is ingeschakeld en of de stroomkabel van het apparaat in een ander stopcontact is ingestoken (van stroom voorzien is). Steek daarna de stroomkabel van het apparaat dat op het ingestelde tijdstip van stroom moet worden voorzien in een van de stopcontacten met timer. Indien het externe apparaat (dat u van stroom wilt laten voorzien) een in-/uitschakelaar heeft, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld. Stel de schuifknop op het kloksymbool in.

Timer omzeilen

- Door met de schuifschakelaar te schuiven kunt u ervoor zorgen dat het aangesloten apparaat wel of geen continue stroomtoevoer krijgt, zonder tussenkomst van de timer. Hiermee kunt u ook controleren of het aangesloten apparaat van stroom voorzien wordt of niet.
- Instellingen:
 - **[I]** = stopcontacteenheid continu van stroom voorzien
 - **[kloksymbool]** = stopcontacteenheid door timer geregeld

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.