

Bedienungsanleitung

Kajak-Wandhalterung

61449



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15


Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Dank dem Mini-Kajakwandhalter kann Ihr Kajak schnell und einfach verstaut werden. Diese einfach zu montierenden Wandhalterung ist aus starkem, hochbelastbarem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und zum Schutz der Oberfläche Ihres Kajaks mit Schaumstoffpaddeln versehen. Die Aufhänger werden mit Befestigungsschrauben geliefert und sind einfach zu montieren. Der Wandhalter ist die ideale Lösung, damit Ihr Kajak nicht auf dem Boden herumliegen muss. Dadurch können Sie es auch vermeiden, dass die Oberfläche Ihres Kajaks durch den rauen Zementboden einer Garage oder eine sandige Veranda beschädigt wird. Der Wandhalter ist einfach anzubringen. Befolgen Sie einfach diese Anweisungen:

- Bestimmen Sie eine sichere Stelle, an der Ihr Kajak nicht durch eine Schwenktür oder herabfallende Gegenstände wie Rechen, Schaufeln und andere oft in Garagen und Lagerhallen aufbewahrte Werkzeuge beschädigt werden kann. Halten Sie den Bereich unter der Kajak-Wandhalterung frei, um Unfälle beim Tragen zu vermeiden, und sorgen Sie für einen ausreichenden Platz, um das Kajak bei Bedarf anheben zu können. Bringen Sie die Haken nicht höher an, als Sie reichen können, damit Sie das Kajak über die Hakenenden hinweg aufhängen und abnehmen können.
- Suchen Sie eine Stelle aus dickem Holz, an der Sie die Halterung befestigen können. Es ist wichtig, dass die Schrauben in den beiden oberen Bohrungen fest in das Trägerholz eingelassen werden. Wenn Sie die Halterungen an einer dicken Trockenbauwand oder einer verputzten Wand anbringen wollen, müssen Sie möglicherweise längere Schrauben kaufen. Die auf der Bodenplatte befindlichen Löcher sind für die Montage an Holz nicht erforderlich. Ihr Zweck ist es, zu verhindern, dass sich die Bügel hin und her bewegen. Achten Sie darauf, die mitgelieferten Wandanker zu verwenden.



Hinweis: Achten Sie darauf, die beiden Haltebügel weit genug voneinander anzubringen, so dass sie die schmalen Enden des Kajaks aufnehmen können.

Tipp: Um das Herunternehmen und Auflegen zu erleichtern, neigen Sie das Kajak leicht, wenn Sie vor der Halterung stehen. Wenn ein Ende des Kajaks sicher im Bügel liegt, heben Sie andere Ende in den anderen Bügel. Nehmen Sie das Kajak so auch wieder herunter.

Vorsicht: Legen Sie das Kajak nicht von einer Leiter oder einem Hocker aus auf die Bügel und nehmen Sie es auch nicht von dort aus herunter. Sie können sich ernsthaft verletzen oder das Kajak kann schwer beschädigt werden, wenn Sie von einer Leiter oder einem Hocker herunterfallen.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.