

## Istruzioni d'uso

### Supporto a parete per kayak

61449

**XPO** <sup>the</sup> **tool**  
experts



Immagine similare, può variare a seconda del modello

Prima della messa in funzione del dispositivo leggere e osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, caratteristiche funzionali e i dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.



Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza previo consenso scritto. Tutti i diritti sono riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti nel manuale per l'uso o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per garantire che il presente manuale utente sia completo, preciso e aggiornato, non si possono escludere errori.

Se riscontra un errore o vuole dare un suggerimento di miglioramento, saremo lieti di ascoltarvi. È possibile inviare un'e-mail a:

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

o utilizzare il nostro modulo di contatto su:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di questo manuale in diverse lingue è disponibile sul nostro shop online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Per restituire la merce ai fini della sua sostituzione, riparazione o per altri scopi, si prega di utilizzare il seguente indirizzo. Attenzione! Per assicurare che la gestione del reclamo o la restituzione della merce sia gestita senza problemi, si prega di contattare il nostro team di assistenza anticipatamente.

Reparto resi  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: +49 2403 55592-15


## Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi chiediamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari nell'impiego di questo prodotto. A tal fine, vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di assicurarvi di aver ben compreso il loro contenuto.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro.

Questo supporto a parete è una soluzione semplice e veloce per conservare il vostro kayak. Facile da montare, è realizzato in solido acciaio verniciato a polvere con rivestimento in gommapiuma per proteggere la superficie del vostro kayak. I ganci sono forniti con viti di fissaggio e facili da montare. Il supporto è la soluzione ideale per evitare che il vostro kayak debba giacere sul pavimento. Questo aiuta anche a prevenire che la superficie del kayak venga danneggiata dal pavimento di cemento ruvido di un garage o da un portico sabbioso. Il supporto è facile da montare. Basta seguire queste istruzioni:

- Trovare un punto sicuro per conservare il kayak, lontano da porte a battente o da oggetti e attrezzi, spesso presenti in garage e magazzini, che potrebbero cadere sul kayak danneggiandolo. Liberare l'area sotto le staffe per evitare incidenti durante i vari spostamenti e garantire spazio sufficiente per sollevare il kayak, se necessario. Montare i ganci a un'altezza per voi raggiungibile e sollevare il kayak al di sopra dell'estremità del gancio.
- Scegliere delle basi in legno massiccio per fissare il supporto. Le viti nei due fori superiori devono essere ben incastrate nel legno. In presenza di muri a secco spessi o intonaco murale, potrebbe essere necessario acquistare viti più lunghe. I fori sulla piastra di base non sono necessari per il montaggio nel legno. Il loro scopo è quello di evitare che le staffe si spostino da un lato all'altro. Assicurarvi di utilizzare gli ancoraggi a parete in dotazione.



**Nota:** Assicurarvi che i ganci siano abbastanza distanti tra loro da poter afferrare le estremità strette del kayak.

**Suggerimento:** Per riporre facilmente il kayak, si consiglia di avvicinarsi alle due staffe facendo un movimento di rotazione.

Una volta fissata un'estremità alla sua staffa, montare quella opposta. Utilizzare lo stesso metodo per rimuovere il kayak dal supporto.

**Attenzione:** Non utilizzare una scala o uno sgabello per prendere o riporre kayak. La caduta da una scala può causare gravi lesioni o danni alle cose.

Avvertenza importante:

La riproduzione (anche parziale) e qualsiasi uso commerciale di questo manuale sono ammessi solo previa autorizzazione scritta di WilTec Wildanger Technik GmbH.