

Manual de instrucciones

Torno de uñas profesional/pulidora de uñas 61488



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Siga paso a paso el manual de instrucciones y utilice el dispositivo solo para su uso previsto. El dispositivo solo es adecuado para las uñas de pies y manos.
- Guarde el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Si se producen irritaciones o molestias, deje de utilizarlo inmediatamente.
- Preste atención a no pulir demasiado las uñas. No utilizar con uñas finas, débiles, dañadas o infectadas.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua.
- Nunca cubra el dispositivo.
- Nunca deje el dispositivo en marcha mientras estando desatendido.
- El dispositivo no estará completamente desconectado de la corriente eléctrica hasta que no se haya desenchufado el adaptador de red.
- Antes de conectar el dispositivo a la corriente, asegúrese de que la tensión de red indicada en la placa de características de la fuente de alimentación coincide con la de su red eléctrica.
- El dispositivo no es adecuado para uso comercial.
- No utilice ninguna pieza adicional que no esté recomendada por el fabricante.
- Evite el contacto con objetos puntiagudos o afilados. Un uso indebido anulará la garantía.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si son supervisadas o han recibido instrucciones sobre un uso seguro del mismo y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento correspondientes al usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Instalación y conexión a la corriente

- Conecte el cabezal móvil de pulido (pieza de mano) a la toma "DC OUT" del panel principal.
- Seleccione un accesorio adecuado para la tarea a realizar y acóplelo a la pieza de mano.
- Gire el regulador de la velocidad hacia la izquierda (al mínimo).
- Conecte el dispositivo a la corriente.

Funcionamiento

- Ponga el interruptor de encendido en "I" (interruptor izquierdo del panel de control). El indicador se ilumina y la pulidora está lista para funcionar.
- Ponga el interruptor de dirección (interruptor derecho del panel de control) en "+" o "-". El símbolo "+" significa giro en el sentido de las agujas del reloj, el "-" significa giro en sentido contrario.
- Apriete el interruptor rojo en la pieza de mano para suministrarla con corriente.
- Ajuste el regulador de velocidad para controlar el giro.
- Para detener el funcionamiento, ponga el interruptor de la pieza de mano en "O".
- Para apagar la máquina, ponga el interruptor de la fuente de alimentación en "O".



Datos técnicos

Parte principal (alimentación eléctrica y control)	
Rango de voltaje nominal (V)	220–240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Admisión nominal de potencia (W)	12
Voltaje nominal de salida (V)	5–17 (corriente continua)
Motor de la pieza de mano	
Voltaje de funcionamiento (V)	5–17 (corriente continua)
Intensidad de corriente nominal (A)	1
Velocidad nominal de giro ($\frac{1}{\text{min}}$)	0–20000

Instrucciones de funcionamiento

- No cambie el sentido de giro con demasiada frecuencia. Esto evitará que se dañe la pieza de mano.
- Gire el regulador de velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj para poner el cabezal de pulido al mínimo antes de apagarlo y ponga la fuente de alimentación principal a “O”.
- Después de la puesta en funcionamiento coloque el cabezal de pulido en la parte superior de la placa principal.
- Nunca extraiga la clavija de 5 polos del cabezal de pulido portátil mientras este esté en funcionamiento.
- Si no va a utilizar el dispositivo por un periodo prolongado de tiempo, desconéctela de la corriente.
- Se prohíbe cualquier desmontaje no autorizado del producto. En caso de avería, diríjase al fabricante o a un taller de reparación autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o un técnico especialista autorizado para evitar peligros.

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos.

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.