

Gebruikershandleiding

Mini-compressor 12 V, 17 bar

61489



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Vóór ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften lezen en toepassen!

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Vanwege constante technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en technische gegevens enigszins afwijken.



De informatie in dit document kan te allen tijde zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden. Het is niet toegestaan dit document zonder schriftelijke toestemming vooraf te kopiëren of op welke manier dan ook (deels) te vermenigvuldigen. Alle rechten zijn voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de daaraan aangesloten overzichten en schema's.

Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld, zodat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet uitgesloten worden. Heeft u een fout in deze handleiding ontdekt of wilt u ons een tip ter verbetering meedelen, dan vernemen wij deze graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product wilt terugsturen ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op! Om een snelle afhandeling van uw retourzending of ruiling te kunnen verwezenlijken, verzoeken wij u in elk geval ons Serviceteam te contacteren alvorens u het product terugzendt. Gebruik hiervoor het onderstaand adres en/of contactgegevens.

Retouren
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0 - Fax: +49 2403 55592-15

Inleiding

Wij danken u voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk uit te sluiten, verzoeken wij u te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen bij ingebruikname van dit product. Leest u alstublieft deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en stel zeker dat u de inhoud ervan begrepen heeft.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik de compressor niet langer dan 10 min aan één stuk door. Mocht u het apparaat langer dan tien minuten willen gebruiken, schakel het apparaat na tien minuten gebruik uit en geef het een rustperiode van ca. 10 min. Vervolgens kunt u de compressor weer gebruiken.
- Deze compressor is niet bedoeld voor het oppompen van hogedrukbanden van vrachtwagens, tractoren of aanhangers.
- Indien u met meer dan 3 bar (45 psi) werkdruk werkt, mag u de compressor niet langer dan 7 min bedienen.
- Laat de compressor nooit zonder toezicht achter wanneer deze in bedrijf is.


Banden oppompen

1. Zorg ervoor dat het ventiel van de band beneden ligt. De beste positie voor het ventiel is zo dicht mogelijk bij de grond. Zet de compressor naast de band.
2. Steek de stekker in de plaats van de sigarettenaansteker van de auto.
3. Zet het pompaansluitstuk op het ventiel en druk deze naar beneden. Sluit de zijknop (duimvergrendknop) met uw duim af.
4. Indien de gewenste bandendruk bereikt is, trekt u de stroomkabel uit.
5. Verwijder het aansluitstuk van het ventiel en trek de kabel uit de plaats van de sigarettenaansteker.
6. Laat de duimvergrendknop, welke op het aansluitstuk zit, altijd open wanneer u de compressor opslaat.


Andere objecten oppompen



Mondstuk: Sport



Opblaasbare boten



Vergrendeling klepaansluiting

- Kies het juiste, passende mondstuk en zet deze op het aansluitstuk van de pomp. Sluit de duimvergrendeling.
- Voor de juiste druk van het object dient u de informatie uit de handleiding van het object te raadplegen.
- Sluit het passende mondstuk op het object aan.
- Verbind de stroomkabel met de sigarettenaanstekerplaats.
- Zodra de gewenste druk bereikt is, verwijdert u de stroomkabel.
- Verwijder het mondstuk van het object en vervolgens van het aansluitstuk. De duimvergrendeling altijd openlaten bij het opslaan van de pomp.
- Controleer de druk van het op te pompen object altijd vooraf met een manometer. Voorkom overdruk op objecten met een lage druk.



WAARSCHUWING: Vermijd overmatig oppompen! Overschrijd nooit de maximaal aanbevolen druk. Te grote druk kan tot het springen van het object leiden en daarbij (zwaar) letsel veroorzaken.

Problemen en oplossingen

De compressor start niet of de zekering springt eruit:

- Druk de stekker goed in het stopcontact en draai deze heen en weer voor goed contact.
- Controleer de steekklemmen op vervuiling. Gebruik een zachte doek om het te reinigen. Gebruik nooit uw vingers of metalen voorwerpen.
- Controleer de zekering in het voertuig (voor de sigarettenaansteker). De stroomsterkte dient minimaal 15 A te bedragen.
- Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is.

Compressor loopt, maar pompt niet:

- Controleer of het aansluitstuk goed op het ventiel is aangebracht voordat u de duimvergrendelknop sluit.
- Controleer het product op ondichtheden.
- Controleer de luchtslang op breuken, scheuren en ondichtheden. Controleer ook de verbindingstukken.

De compressor is langzaam:

- Oververhitting door overmatig gebruik: haal de stroomstekker uit het contact en laat de compressor minimaal 30 min afkoelen.
- Spanning te laag. Controleer de toestand van de accu.

PAS OP!

- Deze compressor kan een druk tot 17 bar (250 psi) opwekken. De gebruiker dient de instructies correct op te volgen om een overmatige aanvulling te voorkomen. Overschrijd nooit de aanbevolen max. druk. Laat het apparaat nooit toezichtsloos achter wanneer deze in bedrijf is.
- Bewaar de compressor buiten het bereik van kinderen.
- Let erop dat het koppelstuk vast in het ventiel ingeschroefd is.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recycleren van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recycleren van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recycleren van dit product verkrijgt u bij uw gemeente, op de website van de rijksoverheid en/of bij de verkoper waar u het product gekocht heeft.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.