

Bruksanvisning

Tryckluftventilspännare

61572

XPO the **tool**
experts



Liknande avbildning, kan variera beroende på modell

Läs bruksanvisningen och beakta säkerhetsanvisningar innan produkten tas i bruk.

Med reservation för eventuella tekniska ändringar!

På grund av stadiga vidareutvecklingar kan det finnas ringa olikheter mellan produkten och avbildningar, handlingssteg eller tekniska uppgifter.



Vid informationerna i denna bruksanvisning förbehåller vi oss rätten till oanmälda ändringar. Ingen del av detta dokument får kopieras eller mångfaldigas på annat sätt utan ett föregående skriftligt samtycke. Alla rättigheter reserverade.

WilTec Wildanger Technik GmbH övertar inget ansvar för eventuella fel i denna bruksanvisning eller kopplingsschemana.

Fastän WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort allt det kan för att ge dig en fullständig, felfri och aktuell bruksanvisning, kan fel inte uteslutas.

Hittade du ett fel eller har du ett förslag till en förbättring? Du får gärna kontakta oss per e-post eller vårt kontaktformulär. Vi ser fram emot ditt meddelande.

Vår e-postadress:

service@wiltec.info

Vårt kontaktformulär:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuella versionen av denna bruksanvisning i flera språk hittar du på vår nätbutik:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vår postadress är:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

Använd följande adress för att skicka tillbaka varorna på grund av utbyte, reparation eller andra skäl. Obs! Kontakta vårt serviceteam för att säkerställa en smidig reklamation eller utbyte.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
D - 52249 Eschweiler
TYSKLAND

E-post: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tack för att du köpte denna kvalitetsprodukt. Vi ber dig att alltid vidta några grundläggande säkerhetsåtgärder när du använder produkten för att minimera skaderisken. Läs noga igenom bruksanvisningen och förvissa dig att du har förstått allt.

Förvara bruksanvisningen så att den står till förfogande.



Obs: Läs bruksanvisningen noggrant. Följ säkerhetsanvisningarna, varningarna och försiktighetsåtgärderna. Använd den här produkten på korrekt sätt, noggrant och endast för det avsedda ändamålet. Uraktlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till sak- och/eller personskador.

Säkerhetsanvisningar

Obs: Se till att de lokala myndigheternas hälso- och säkerhetsföreskrifter och de allmänna verkstadsbestämmelserna följs när du använder verktyg.

Använd inte verktyget om det är skadat.

- Se till att verktygen är i bra och välskött tillstånd för att säkerställa ett effektivt och säkert arbete.
- När fordonet som ska arbetas med lyfts måste det säkerställas att det stöds tillräckligt med axelställ eller ramper med hjulkilar.
- Bär lämpliga kläder för att undvika olyckor. Bär inte lösa smycken och bind ihop långt hår.
- Håll alltid ett öga på alla verktyg och delar som används.
- När du arbetar på fordonet ska du se till att arbetsplatsen är säker och stabil.
- Använd inte verktyget när du är trött eller påverkad av alkohol, berusnings- eller läkemedel.
- **Viktig:** Följ alltid instruktionerna från fordonstillverkaren eller en lämplig bruksanvisning för att utföra arbetet korrekt och säkert. Denna bruksanvisning fungerar endast som en handledning.





Användning och egenskaper

- Snabb borttagning och installation av fjäderhållaren som sedan kan föras igenom de stora öppningarna på båda sidor om tryckröret.
- Byt ut koniskt delade spännhylsor på infällda ventilfjädrar snabbt och enkelt. Den speciellt fjäderbelastade enheten bringar justeringsringen på plats direkt ovanför topplocket.
- Lämplig för 8 V, 16 V och 24 V.
- Genom att föra luft till cylindern genom tändstiftets hål kan ventiltätningar och trasiga och svaga ventilfjädrar bytas ut utan att topplocket måste tas bort.
- Verktygets ena ände passar på 14 mm och 18 mm tändstifthålgångor. Den andra änden av verktyget är lämplig för invändiga 1/4"-NPT gängor.
- Den långa slangen är perfekt för att nå djupt inställda tändstiftshål.
- Tryckluftadapter för 14 mm och 18 mm tändstift; 4 × 1/4" gäng-luftkoppling.
- Håll ventilen på plats med tryckluft för att möjliggöra underhåll av ventilspindelns oljetätningar/ventilfjädrar med topplocket i.
- Verktyget tar bort ventilspindelätningar på motorer med överliggande kamaxlar.
- Den "gripande" laxstjärten i spetsen gör att du kan ta tag i både originaldelar och tätningsservdelar oavsett deras konfiguration.
- En presspassning håller verktyget på plats så att det kan sänkas ned i de smala delarna av ventilvägen och därmed lätt anslutas med manuellt tryck.
- Det finns totalt 6 storlekar: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm och 11,5 mm.

Viktig anmärkning:

Varje sätt av delvis eller fullständigt mångfaldigande eller kommersiellt nyttjande av denna bruksanvisning behöver ett skriftligt godkännande från WilTec Wildanger Technik GmbH.