

Mode d'emploi

Chariot de récupération d'huile

61709



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des suggestions d'amélioration pour nous ou que vous ayez constaté des erreurs, veuillez nous contacter.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous les droits sont réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler – Allemagne

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler – Allemagne

E-Mail : service@wiltec.info
Tél : +49 2403 55592-0
Fax : +49 2403 55592-15




Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris.

Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Le chariot de récupération d'huile est idéal pour récupérer les huiles usées et d'autres liquides d'un véhicule. La hauteur réglable de l'entonnoir à huile permet à l'utilisateur de varier la distance entre le carter d'huile du véhicule et l'entonnoir pour minimiser le renversement d'huile. Aucun conteneur pour huiles usées n'est inclus.

Consignes de sécurité

- Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures corporelles.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et instructions de ce mode d'emploi. Utilisez toujours cet appareil avec précaution pour minimiser le risque de blessure.
- Utilisez uniquement le chariot de récupération d'huile dans un espace de travail approprié. Gardez cet espace propre, bien rangé, exempt de tout matériel étranger, et assurez une illumination suffisante.
- Gardez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de votre espace de travail.
- Avant l'utilisation, mettez un équipement de sécurité tel que gants de protection, vêtements de protection ou chaussures antidérapantes.
- Évitez tout contact excessif avec les huiles usées. Un contact fréquent ou prolongé peut entraîner des lésions cutanées et des maladies.
-  Enlevez immédiatement toute trace d'huile renversée. **Risque de dérapage !**
- N'exposez l'appareil ni à la pluie ni aux éclaboussures d'eau.
- Gardez l'appareil sec, propre et maintenu pour qu'il fonctionne le mieux et le plus sûrement possible.
- Placez l'appareil sur une surface plane, propre et sec. Assurez-vous également que la surface peut supporter le poids de charge.
- Ne forcez pas la vidange de l'huile. Le fonctionnement du dispositif sera meilleur et plus sûr lorsque celui-ci s'utilise comme prévu. Établissez un plan de travail et utilisez les outils adaptés au travail à faire.
- Assurez-vous que tous les raccords sont étanches. S'il y a des fuites, vous ne devez pas utiliser l'appareil.
- Ne laissez jamais le chariot rempli d'huile sans surveillance.
- Placez le chariot de récupération d'huile de manière à ne provoquer aucun danger lors de son mouvement, de son stockage ou de la vidange de l'huile.
- Stockez le chariot de récupération d'huile dans un endroit sec, sûr et hors de la portée des enfants. Avant le stockage et la réutilisation, vérifiez le chariot pour savoir s'il est en bonne condition.
- Respectez impérativement les prescriptions légales qui se portent sur l'élimination des huiles usées.



Attention ! Ne permettez dans aucun cas aux liquides qui s'écoulent de contaminer l'environnement !

Composants



N°	Dénomination	Qté
1	Entonnoir et filtre	1
2	Tube supérieur	1
3	Attache	1
4	Dépôt pour outils	1
5	Tube inférieur	1
6	Vis de fixation	1
7	Capuchon de vidange	1
8	Réservoir d'huile	1
9	Roulette	4

Assemblage

1. Connectez l'entonnoir (1) sur le tube supérieur réglable en hauteur (2). Fixez le tube supérieur (2) à l'aide de l'attache (3).
2. Fixez le dépôt pour outils (4) sur le tube inférieur (5) et introduisez le tube inférieur (5) dans le réservoir d'huile (8). Serrez ensuite le tube (5) avec la vis de serrage (6).

Utilisation

1. Placez le chariot mobile de récupération d'huile sous le dispositif qui va être vidangé.
2. Placez l'entonnoir (1) en dessous de la valve de purge ou la purge du dispositif.
3. Après avoir terminé la vidange, réabaissez l'entonnoir (1) avant de retirer le dispositif de vidange d'huile.



Vidange du dispositif de vidange d'huile

1. Retirez l'entonnoir **(1)**, le tube supérieur **(2)** et le tube inférieur **(5)** du réservoir **(8)**.
2. Introduisez le tuyau de vidange d'une pompe manuelle (non inclus) dans le réservoir d'huile **(8)** et pompez l'huile usée hors du réservoir.

Entretien

- Nettoyez le filtre de l'entonnoir si nécessaire.
- Nettoyez l'intérieur du réservoir sur un plan régulier.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.