

Bedienungsanleitung

Batterieladegerät

61883, 61884



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Allgemeine Angaben und Hinweise

- Das 6 V/12 V-Batterieladegerät sowie das 12 V/24 V-Batterieladegerät zeichnen sich durch eine komfortable Bedienung, stabile Leistung und zuverlässige Sicherheit aus. Sie können zwischen 6 V und 12 V (61883) oder 12 V und 24 V (61884) umgeschaltet werden, so dass sie 6-V-Akkus und 12-V-Akkus oder 12-V-Akkus und 24-V-Akkus laden können.
- Wenn der Akku überladen ist, hält das Ladegerät ihn auf einer normalen Stromabgabe.
- Bei einem Kurzschluss, einer Überbelastung oder bei umgekehrter Polarität brennt die Sicherung durch und das Ladegerät schaltet sich ab. Nach dem Austausch der Sicherung funktioniert das Ladegerät wieder normal.
- Der Akku ist dank der stabilen Stromabgabe gut geschützt und benötigt nur 3–4 Stunden zum Laden des Akkus.
- Ladezustandsanzeige: Das Ladegerät verfügt über 6 Kontrollleuchten mit unterschiedlichen Prozentsätzen. Verschiedene Lampen zeigen den Ladezustand an. Wenn die „100 %“-Kontrollleuchte aufleuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Technische Daten

Artikelnummer	61883	61884
Modell	6 V und 12 V	12 V und 24 V
Nennspannung (V)	230	
Leistungsaufnahme (W)	120	195
Frequenz (Hz)	50	50
Ladespannung (V, Gleichstrom)	6	12
	12	24
Ladestromstärke (A)	6,5 (hoch), 3,5 (niedrig)	9,5
		6,5
Länge Batterieladekabel (m)	1,4	
Länge Netzkabel (m)	1,7	
Gewicht (kg)	14	16

Bedienungsanleitung

- Die Bedienung ist bequem und geschieht folgendermaßen: Die rote Klemme auf den Pluspol des Akkus (gekennzeichnet mit „+“) und die schwarze Klemme auf den Minuspol (gekennzeichnet mit „-“) klemmen, dann die Stromquelle anschließen und der Akku wird geladen.
- Batterieladegerät: Wählen Sie die benötigte Spannung, je nach Akku und Ladegerät. Schalten Sie die Ladegeschwindigkeit nach Bedarf.

Wichtige Hinweise

- Akku:
 - zu verwenden: Bleibatterie
 - Batteriekapazität: 10–100 Ah bei 6 V/12 V-Abgabe und 10–80 Ah bei 12 V/24 V-Abgabe
 - Er muss mit 230-V-Wechselstrom funktionieren.
- Die rote und die schwarze Klemme sollten während des Ladevorgangs nicht berührt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie das Ladegerät an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Warnung!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerpflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden!
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefahren durch ein beschädigtes Produkt zu vermeiden. Das Ladegerät darf erst nach der Reparatur verwendet werden.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WiTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WiTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte). Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WiTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WiTec Wildanger Technik GmbH.