

Manual de instrucciones

Cargador de baterías

61883, 61884



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Informaciones e indicaciones generales

- El cargador de baterías 6 V/12 V y 12 V/24 V se caracteriza por su cómodo funcionamiento, estable rendimiento y seguridad fiable. El cargador puede conmutarse entre 6 V y 12 V o 12 V y 24 V, por lo tanto, es adecuado para cargar baterías de 6 V y 12 V o 12 V y 24 V.
- Si la batería está sobrecargada, el cargador la mantendrá en la salida de corriente normal.
- En caso de cortocircuito, sobrecarga o polaridad inversa, el fusible se quemará y el cargador se apagará. El cargador funcionará normalmente después de cambiar el fusible.
- La batería está bien protegida con una salida de corriente estable y necesita solo 3–4 horas para cargarse.
- Indicador del estado de carga: El cargador dispone de 6 indicadores luminosos con diferentes porcentajes. Varias lámparas indican el estado de carga. Cuando las luces indicadoras están encendidas al 100 %, la carga se ha completado.

Especificaciones técnicas

Número de artículo	61883	61884
Modelo	6 V y 12 V	12 V y 24 V
Tensión nominal (V)	230	
Potencia absorbida (W)	120	195
Frecuencia (Hz)	50	50
Tensión de carga (V, AC)	6	12
	12	24
Amperaje de carga (A)	6,5 (elevado), 3,5 (bajo)	9,5
		6,5
Longitud cable de carga (m)	1,4	
Longitud cable de red (m)	1,7	
Peso (kg)	14	16

Instrucciones de funcionamiento

- El funcionamiento es cómodo, tan solo conecte la pinza roja al polo positivo de la batería (marcado “+”) y la negra al polo negativo (marcado “-”), luego conecte la fuente de alimentación y la batería se cargará.
- Cargador de batería: Seleccione el voltaje requerido dependiendo de la batería y del cargador. Encienda la velocidad de carga según sea necesario.

Notas importantes

- Bateria:
 - Aplicación: Bateria de plomo ácido
 - Capacidad de la batería: 10–100 Ah con salida de 6 V/12 V y 10–80 Ah con salida de 12 V/24 V.
 - Debe funcionar bajo 230 V AC.
- Las pinzas roja y negra no deben tocarse durante la carga a fin de evitar un cortocircuito.
- Por favor, coloque el cargador en un lugar seco y con corriente de aire, evite la luz solar directa.

¡Advertencias!

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando estas sean supervisadas o hayan sido instruidas en el uso seguro del dispositivo y comprenden los peligros que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- ¡La limpieza y el cuidado del dispositivo no deben ser llevados a cabo por niños!
- Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante o por un servicio técnico autorizado a fin de evitar el peligro que conlleva un producto dañado. El cargador sólo puede utilizarse después de haber sido reparado de nuevo.

Normativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Las directrices de la Unión Europea en materia de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE, 2012/19/EU) ya se aplican a lo establecido sobre este tipo de residuos.

Todos aquellos equipos y dispositivos de WilTec afectados por esta normativa han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser desechado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente alemán.

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados se realiza, en los países de la Unión Europea, a través de un sistema de recogida especial.

El símbolo que usted encontrará en el producto, o en su embalaje, señala que este no debe de ser desechado de manera normal a través de los residuos domésticos, sino que debe ser entregado para su reciclaje a través de un punto de recogida especial existente para estos aparatos. A través de su contribución con una correcta gestión de este tipo de residuos usted está apoyando y favoreciendo la conservación del medio ambiente y contribuyendo a preservar la salud de sus semejantes. Precisamente, salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede encontrar otras informaciones relativas al reciclaje de este producto a través de puntos de información en su municipio, del organismo encargado de la gestión de residuos existente en el mismo, o de la tienda donde usted ha adquirido dicho producto.

Domicilio social:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.