

Manual de instrucciones

Humidificador de aroma por ultrasonido

61896



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad

- Desconecte siempre el aparato de la corriente antes de quitarle la cubierta superior o cuando el aparato no esté en funcionamiento.
- No ponga agua en la cubierta superior del aparato ni lo sujete bajo un grifo del que fluye agua. Utilice solamente un paño húmedo o una esponja suave para secarlo.
- Se recomienda cambiar el agua cada 8 horas y proceder a una limpieza una vez al mes.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños y animales. No permita nunca que los niños jueguen con el dispositivo.
- El depósito de agua no ha de sobrecargarse.
- Coloque su humidificador sobre una superficie estable y uniforme, donde no exista riesgo de que vuelque.
- No utilice ningún producto limpiador químico para limpiar el humidificador. Utilice tan solo agua del grifo para su limpieza.
- No permita que el humidificador se seque, esto dañaría el motor.
- No deje nunca el humidificador desatendido cuando este esté encendido.
- El dispositivo carece de piezas de repuesto. En caso de que el humidificador tuviera algún defecto, póngase en contacto con un electricista.
- No utilice el dispositivo si el contenedor de agua estuviera dañado.
- No incline el humidificador mientras esté en funcionamiento o contenga agua.
- Utilice únicamente agua del grifo a temperatura ambiente, agua filtrada o agua mineral para rellenar el depósito. Nunca utilice otro tipo de líquidos (con la excepción de los aceites esenciales previstos para ello).

Especificaciones técnicas

Alimentación	5 V c. c., 800–980 mA, 4–5 W
Capacidad (ℓ)	0,2
Rango de efecto (m³)	aprox. 10–13
Tiempo máx. de efecto (h)	10
Dimensiones (mm)	165×165×160
Peso (kg)	0,34
Nivel acústico (dB (A))	< 36
Operación	Operado vía USB

Utilización

1. Retire la cubierta superior y rellene el recipiente con agua del grifo. Asegúrese de que no lo rellena en exceso rebasando el nivel máximo de llenado.
2. Agregue 2–3 gotas de aceite esencial soluble en agua (opcional).
3. Coloque la cubierta superior de nuevo sobre el humidificador.



4. Conecte la unidad USB y apriete una vez el botón “Mist” (“bruma”) para encender el aparato. El aparato funcionará durante 1 h y después se apagará solo. Para alargar el tiempo de funcionamiento, pulse el botón “Mist” dos veces para 3 h de funcionamiento y tres veces para 6 h. Si usted aprieta el botón “Mist” cuatro veces, el aparato funcionará de modo continuo. Si usted aprieta el botón “Mist” cinco veces, el aparato se apagará completamente.
5. Si el agua contenida en el depósito comenzara a vaciarse durante el tiempo deseado de funcionamiento, el humidificador se apagará por sí mismo.
6. Presione una vez el interruptor de luz para que el dispositivo funcione emitiendo todos los colores. Presione una segunda vez para ajustar un color deseado. Para cambiar el color de modo manual presione varias veces el interruptor de luz hasta que haya alcanzado el color que desea. Para apagar la luz mantenga presionado el interruptor de luz durante 2 s.



Indicación: Si la función niebla se desconectara automáticamente, la luz ha de apagarse de modo manual.

Limpeza y mantenimiento

Después del uso y antes de almacenar el humidificador, vacíelo de agua. Limpie el dispositivo a fondo con la ayuda de un paño suave y húmedo. No utilice en ningún caso productos de limpieza abrasivos que pudieran dañar el aparato.

Resolución de problemas

Problema	Proposición de solución
No hay corriente	Asegúrese de que el cable de alimentación está bien conectado y de que se trata del cable original que es suministrado junto al producto. Si es así, desconecte el cable del dispositivo y conéctelo de nuevo.
El aparato se apaga	Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito y de que el dispositivo está encendido.
Sin niebla o con niebla irregular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si el interior está sucio o si hay objetos extraños en su interior. 2. Asegúrese de que hay suficiente agua en el depósito y de que esta no se encuentra por encima del nivel máximo de llenado. 3. Asegúrese de que las tapas interior y superior están correctamente montadas. 4. Compruebe que no haya suciedad o cuerpos extraños en la abertura de aspiración de aire. Este orificio de aspiración se encuentra en la parte inferior del humidificador. 5. La visibilidad de la niebla puede verse afectada por determinados factores ambientales, como la temperatura y humedad del aire.
Pérdida de agua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que las tapas interior y superior están correctamente montadas. 2. Con temperaturas bajas o niveles altos de humedad en el ambiente puede formarse condensación. 3. Asegúrese de que el dispositivo se coloca sobre una superficie lisa y uniforme.

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos.

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.