

Gebruikershandleiding

Ultrasound luchtbevochtiger met aroma

61896

XPO ^{the} **tool**
experts



Afgebeeld product kan per model enigszins afwijken

Lees vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften en neem deze in acht.

Onder voorbehoud van technische aanpassingen!

Als gevolg van voortdurende technische ontwikkelingen kunnen afbeeldingen, het stappenplan en de technische gegevens enigszins afwijken.

Bijwerken van het document

Heeft u suggesties ter verbetering van het document of onjuistheden in dit document geconstateerd, neem dan contact met ons op.



De in dit document verstrekte informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Het is niet toegestaan dit document (gedeeltelijk) te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.

WilTec Wildanger Technik GmbH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze gebruiksaanwijzing of de aansluitschema's. Hoewel *WilTec Wildanger Technik GmbH* met de grootst mogelijke zorg deze gebruikershandleiding heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat deze volledig, foutloos en actueel is, kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten. Heeft u een fout geconstateerd of wilt u een suggestie ter verbetering doen, dan vernemen wij dat graag van u.

U kunt een e-mail sturen aan het onderstaand e-mailadres:

service@wiltec.info

of gebruik het contactformulier op onze website:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

De actuele versie van deze handleiding is in meerdere talen te vinden in onze webshop:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Ons postadres is:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Duitsland

Indien u een product ter reclamatie, reparatie, ruiling of om welke reden dan ook wilt terugsturen, verzoeken wij u het onderstaand adres te gebruiken. Let op: voor een probleemloze afhandeling van uw retourzending of klacht, verzoeken wij u contact op te nemen met ons Serviceteam voordat u het product aan ons terugstuurt.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Afdeling Retouren
Königsbenden 28
52249 Eschweiler, Duitsland

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15



Inleiding

Bedankt voor de aanschaf van dit hoogwaardig product. Om het risico op ongelukken en letsel zo veel mogelijk te beperken, verzoeken wij u bij ingebruikname van dit product te allen tijde de basisveiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt en toepast.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig en op een veilige plaats.

Veiligheidsaanwijzingen

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de bovenkap verwijdert of wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Stel het deksel niet bloot aan water en houd het niet onder stromend water. Gebruik voor het drogen uitsluitend een vochtige doek of een zachte spons.
- Het is aan te raden iedere 8 uur het water te vervangen en het apparaat eenmaal in de maand te reinigen.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Het waterreservoir mag niet over de maximale vulgrens worden gevuld.
- Zet de luchtbevochtiger op een stabiele en rechte ondergrond waar het niet snel kan worden omgestoten.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het apparaat. Gebruik uitsluitend kraanwater voor het reinigen.
- De luchtbevochtiger mag nooit uitdrogen, omdat dit de motor schade toebrengt.
- Laat de luchtbevochtiger nooit onbeheerd achter wanneer deze is ingeschakeld.
- Het apparaat heeft geen reserveonderdelen. Raadpleeg in geval van een defect een elektricien.
- Gebruik het apparaat niet in geval van schade aan het waterreservoir.
- Kantel het toestel niet terwijl het in werking is of water bevat.
- Gebruik uitsluitend kraanwater op kamertemperatuur, gefilterd water of mineraalwater. Gebruik nooit andere vloeistoffen (behalve de meegeleverde essentiële oliën).

Technische gegevens

Stroomvoorziening	5 V DC, 800–980 mA, 4–5 W
Inhoud reservoir (l)	0,2
Vernevelingsbereik (m³)	ca. 10–13
Max. werktijd (uren)	10
Afmetingen (mm)	165×165×160
Gewicht (kg)	0,34
Geluidsniveau (dB (A))	< 36
Bedrijfsmodus	USB-aansluiting

Gebruik

1. Verwijder het deksel en vul de container met zuiver kraanwater. Zorg ervoor dat het maximale vulniveau niet wordt overschreden.
2. Voeg 2–3 druppels etherische olie toe (optioneel).
3. Plaats de bovenkap terug op het apparaat.
4. Sluit de USB-stroomvoorziening aan en druk eenmaal op de knop "Mist" om het apparaat in te schakelen. Het apparaat werkt 1 uur en schakelt dan uit. Om de werkingsduur te verlengen, drukt u 2× op de toets "Mist" voor een werkingsduur van 3 uur en 3× voor een werkingsduur van



- 5 uur. Door 4 keer op de toets "Mist" te drukken, wordt het apparaat permanent ingeschakeld. Door 5 keer op de toets "Mist" te drukken, wordt het apparaat volledig uitgeschakeld.
5. Mocht het water in het reservoir tijdens de ingestelde gebruikstijd leeg beginnen te raken, dan schakelt het apparaat automatisch uit.
 6. Druk eenmalig op de lichtschakelaar om het apparaat alle kleuren te laten doorlopen. Druk nogmaals op de lichtschakelaar om de gewenste kleur in te stellen. Om de kleur handmatig aan te passen, drukt u meerdere malen op de lichtschakelaar totdat u de gewenste kleur bereikt. Om het licht uit te schakelen houdt u de lichtschakelaar 2 sn ingedrukt.

! **Aanwijzing:** Indien de mistfunctie automatisch wordt uitgeschakeld, dient het licht nog handmatig te worden uitgeschakeld.

Reiniging en onderhoud

Verwijder na gebruik en vóór opslag het water dat nog in het reservoir zit. Veeg het toestel grondig schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, aangezien deze de humidifier beschadigen.

Problemen en oplossingen

Probleem	Aanbevolen oplossing
Geen stroom	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten en of het het originele netsnoer van het artikel is. Is dat het geval, haal dan het netsnoer uit het apparaat en sluit het opnieuw aan.
Het apparaat schakelt uit.	Zorg ervoor dat er voldoende water in het reservoir zit en dat het apparaat is ingeschakeld.
Geen of onregelmatige nevel	1. Controleer of de binnenkant van het toestel vervuild is of dat er vreemde voorwerpen in zitten.
	2. Zorg ervoor dat er voldoende water in het reservoir zit en dat het maximale vulniveau niet wordt overschreden.
	3. Zorg ervoor dat het bovenste en onderste gedeelte correct op elkaar zijn vastgezet.
	4. Controleer of er zich vuil of vreemde stoffen in de luchtinlaatopening bevinden. Deze luchtinlaatopening bevindt zich aan de onderkant van het toestel.
	5. De zichtbaarheid van de nevel kan worden beïnvloed door bepaalde factoren (zoals temperatuur en vochtigheid).
Water lekt uit het apparaat	1. Zorg ervoor dat het bovenste en onderste gedeelte correct op elkaar zijn vastgezet.
	2. Bij te lage temperaturen of een te hoge luchtvochtigheid kan er condensvorming plaatsvinden.
	3. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een rechte en vlakke ondergrond bevindt.

Afvalverwerkingsvoorschriften

De EU-richtlijn (2012/19/EU, WEEE) ter inzameling en verwerking van (oude) elektrische apparaten regelt de inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten binnen de EU en is ook op nationaal niveau geratificeerd.

Alle *WilTec*-apparaten die onder de WEEE-richtlijn vallen zijn met het doorkruiste containersymbool aangeduid. Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet met het huishoudelijk afval weggegooid mag worden.

Wiltec Wildanger GmbH is in het Duitse EAR-afvalregister geregistreerd onder het WEEE-registratienummer DE45283704.

Inzameling en verwerking van gebruikte elektrische en elektronische apparaten is toepasbaar in alle landen van de Europese Unie en overige landen die over een nationaal inzamel- en verwerkingssysteem beschikken. Het symbool dat op het apparaat of de verpakking ervan is afgebeeld, geeft aan dat het product niet met het huishoudelijke afval gecombineerd mag worden. Het product dient naar een afvalverwerkingslocatie te worden gebracht, waar het recyclen van elektrische en elektronische apparaten wordt verzorgd.

Met uw bijdrage aan het correct verwerken van elektrisch afval helpt u mee aan het beschermen van het milieu en de gezondheid van uw medemens. Milieu en gezondheid worden door het verkeerd verwerken van elektrisch afval in gevaar gebracht. Eveneens helpt het recyclen van materialen het onnodig verbruik van grondstoffen te verminderen.

Verdere informatie over het recyclen van dit product verkrijgt u bij uw gemeente of op de website van de rijksoverheid.



Adres:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
52249 Eschweiler
Duitsland

Belangrijk:

Het op welke manier dan ook kopiëren van deze handleiding en/of gebruik ervan voor commerciële doeleinden, is uitsluitend toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van *WilTec Wildanger Technik GmbH*.