

Manual de instrucciones

Peladora de cables

61952

XPO ^{the} **tool**
experts



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Indicaciones de seguridad



El propietario y/o usuario debe haber leído y comprendido las instrucciones de uso de la máquina peladora de cables antes de utilizarla. El personal instruido debe ser cuidadoso, conocedor, así como estar experimentado y cualificado en el manejo seguro del dispositivo de trabajo utilizado. Las advertencias deben ser leídas y comprendidas.


- Bajo ningún concepto toque nunca con los dedos en la máquina. Esto puede provocar lesiones graves.
- Recomendamos el uso de guantes de seguridad para minimizar el riesgo de lesiones.
- Respete la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así como de prevención de accidentes.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Asimismo, el dispositivo no debería ser utilizado por personas que no posean la experiencia o los conocimientos adecuados, a menos que estas sean supervisadas por otra persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas previamente sobre el uso del mismo.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse que no jueguen con el dispositivo.
- En caso de tener el pelo largo, utilice una goma adecuada para recogerlo.
- Además de lo anterior, debe respetarse la normativa local de prevención de accidentes y riesgos laborales y las disposiciones generales de seguridad aplicables a la zona de utilización del dispositivo.

Aplicación

- En primer lugar, ajuste la distancia entre la cuchilla y el eje al tamaño del cable a pelar. Al hacerlo, preste atención a que solamente se coja la capa de aislamiento y los conductores interiores no sufran daños.
- Enhebre el cable por la guía y ajuste esta de forma que el cable pueda pasar a través, pero sin desprenderse durante el mecanizado.
- Entonces accione la manivela para liberar al cable de la capa aislante pasándolo a través del dispositivo y por la cuchilla. También puede retirar la manivela y utilizar la pieza de unión para conectar un taladro a la máquina peladora de cables. De este modo, podrá trabajar ahorrando esfuerzo.
- Si el dispositivo no hubiera podido quitar con éxito el aislamiento del cable, los motivos podrían ser los siguientes:
 - El diámetro del cable es demasiado pequeño.
 - La cuchilla no está centrada en el dispositivo y debe ser de nuevo alineada.
 - La cuchilla está demasiado roma y debe ser afilada.

Componentes y su denominación

Nº	Denominación
1	Tornillo de reglaje
2	Tuerca de ajuste
3	Manivela
4	Placa de alimentación
5	Tuerca autoblocante
6	Guía del cable
7	Pieza de unión para taladro
8	Eje
9	Cuchilla



Datos técnicos

Diámetro de cable recomendado (mm)	1,5–25
Dimensiones totales (mm)	230×130×320 aprox.
Dimensiones sin manivela (mm)	160×130×320 aprox.
Peso (kg)	5,3
Funcionamiento	A manivela o taladro

AVISO IMPORTANTE:



La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.