

Mode d'emploi

Cintreuse à trois rouleaux 62058



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Consignes de sécurité

Lisez toutes les consignes de sécurité et assurez-vous de les avoir comprises avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des consignes de sécurité de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves.

Sécurité personnelle

- Ne travaillez pas avec ce produit si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Habillez-vous convenablement. Ne portez ni vêtements trop larges ni bijoux. Attachez les cheveux longs. Ils pourraient être saisis dans les pièces mobiles.
- Portez toujours un équipement de protection approprié. Cet équipement comprend des chaussures de sécurité antidérapantes, des gants de protection, des lunettes de protection homologuées et une protection individuelle contre les bruits.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Assurez-vous d'avoir toujours une position sûre et gardez l'équilibre.
- Servez-vous du bon outil pour effectuer un travail. N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel. Il est destiné à la déformation de plaques en métal d'une largeur maximale de 320 mm.
- N'apportez aucune modification structurelle à cet appareil et ne l'utilisez pas à des fins auxquelles il n'est pas destiné.
- Vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées avant chaque utilisation.
- Faites entretenir l'appareil régulièrement. Les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par un spécialiste qualifié.

Zone de travail

- Assurez-vous que votre zone de travail est propre et bien éclairée. Les zones en désordre et sombres augmentent le risque d'accident.
- Ne faites pas fonctionner cet outil dans des zones explosives, p. ex. en présence de liquides ou de gaz inflammables.
- N'exposez l'appareil ni à la pluie ni à l'humidité. Ne l'utilisez pas là où il y a une humidité d'air élevée.
- Gardez les enfants et les personnes non autorisées éloignés de votre espace de travail. Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les surveille ou ne les ait instruites à propos de la bonne manière d'utiliser l'appareil.

Livraison et emballage

- La cintrreuse est livrée complètement montée.
- Assurez-vous que l'appareil est sans complet. Vérifiez si vous trouvez des pièces détachées dans le matériel d'emballage avant de le jeter. Au cas où il y en aurait, essayez de trouver les pièces manquantes ou défectueuses au niveau de la machine. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux. Contactez le service client d'abord.

Stockage

- Stockez l'appareil dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Stockez-le dans un endroit sec et bien ventilé et hors de la portée des enfants.



Utilisation

- Attachez fermement la cintreuse à l'établi en serrant la pièce de base de la machine avec un étau.
- Assurez-vous que l'appareil est correctement monté et ajusté avant de l'utiliser.
- Tournez la poignée de manivelle pour contrôler si les deux roues dentées **(5)** et **(19)** s'engrènent proprement et fermement.
- Assurez que les trois rouleaux sont propres et exempts de résidus métalliques (voir vue éclatée).
- Procédez comme suit pour modifier la distance entre les rouleaux 1 et 2 **(10 et 9)** :
 - Servez-vous des vis de réglage **(12)** et **(4)** pour ajuster la distance.
 - Tournez les vis de réglage en sens horaire pour réduire la distance et pour rapprocher le rouleau 2 du rouleau 1.
 - Tournez les vis de réglage **(12)** et **(4)** en sens antihoraire pour augmenter la distance des rouleaux 2 et 1.
- Poussez la tôle à plier entre le rouleau 1 **(10)** et le rouleau 3 **(7)**. Assurez-vous qu'elle est bien droite. Ensuite, serrez les vis de fixation **(8)** et **(13)**. Adaptez les rouleaux en raison de l'épaisseur de la tôle à l'aide des vis de fixation.
- Utilisez les vis de réglage **(12)** et **(4)** pour ajuster le rayon de pliage souhaité. Après avoir ajusté le rayon, vous pouvez commencer à actionner la manivelle pour plier la pièce à travailler. Notez qu'une opération de pliage ne peut pas être annulée, une fois la pièce pliée de trop. Par conséquent, apportez beaucoup de soin et d'attention à l'ajustage du rayon de pliage.
- Répétez l'opération de pliage jusqu'à ce que les deux bords de la tôle se touchent ou que le degré de pliage demandé de la tôle ait été atteint.
- Après une opération de pliage, desserrez tous les éléments de fixation (vis de fixation, vis de réglage, etc.). Enlevez le rouleau 1 **(10)** pour pouvoir retirer la pièce à travailler sur le côté droit de la machine.

Vue éclatée et liste des pièces




Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
1	Vis	11	Douille
2	Couverture	12	Vis de réglage
3	Vis femelle	13	Vis de fixation
4	Vis de réglage	14	Vis
5	Roue dentée	15	Vis
6	Plaque de dépôt	16	Vis (longue)
7	Rouleau 3	17	Poignée de manivelle
8	Vis de fixation	18	Vis
9	Rouleau 2	19	Roue dentée
10	Rouleau 1	20	Vis

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.