

Fudajo AUFBAUANLEITUNG




62124–62126 – Kratzbaum

| 1 | | 1 | D | · · · | Ø30 | 1 |
|---|-------|----|---|-------|-------|---|
| 2 | M8X31 | 1 | E | · · · | Ø30 | 1 |
| 3 | M8X40 | 10 | F | | | 1 |
| Α | 40X40 | 1 | G | | Ø7X35 | 2 |
| В | 48X20 | 1 | Н | | Ø7X33 | 1 |
| С | Ø30X7 | 1 | J | | Ø4X22 | 2 |



AUFBAUANLEITUNG





Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.