

Bedienungsanleitung

Kupplungszentrierwerkzeug

62286

XPO ^{the} **tool**
experts



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Serviceteam.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.



Beachten Sie die
Anleitung!



Tragen Sie einen
Augenschutz!

Sicherheitshinweise

Warnung! Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung dieses Produkts die Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit, die Vorschriften der örtlichen Behörden und die allgemeinen Werkstattarbeitsbestimmungen eingehalten werden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Beschädigungen aufweist.
- Um eine sichere und optimale Leistung des Produkts zu gewährleisten, sollten Sie darauf achten, dass sich das Produkt in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Stellen Sie sicher, dass der Zündschlüssel entfernt worden ist, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern.
- Sollte das zu bearbeitende Fahrzeug angehoben werden, stellen Sie sicher, dass es angemessen durch Achsständer oder durch Rampen und Unterlegkeile gesichert worden ist.
- Tragen Sie angemessene Kleidung, um zu verhindern, dass sie sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie keinen lockeren Schmuck und binden Sie langes Haar zusammen.
- Verwenden Sie das Kupplungszentrierwerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Rauschmitteln oder das Bewusstsein beeinträchtigenden Arzneimitteln stehen.

Wichtig! Ziehen Sie auch immer die Serviceanweisungen des Fahrzeugherstellers oder eines firmeneigenen Handbuchs hinzu, um festzustellen, wie und nach welchen Daten Sie verfahren müssen. Diese Anleitung dient lediglich als Richtlinie.

Über das Produkt

- chemisch geschwärmte Stahlkomponenten im Aufbewahrungskoffer
- hilft beim Ausrichten der Kupplungsplatte während der Montage.

Inhalt

1 × Zentrierwelle
8 × Zentrieradapter für Kupplungsscheiben (14,2–24,2 mm)
8 × Adapter mit Pilotlager (10,8–20 mm)



Bedienung

1. Wählen Sie einen für den Innendurchmesser der Kupplungsscheibe geeigneten Adapter und schieben Sie ihn in die Zentrierwelle.
2. Wählen Sie den passenden Zentrieradapter für das Führungslager aus und schrauben Sie es auf das Ende der Zentrierwelle auf.
3. Schieben Sie die Kupplungsscheibe auf den Adapter und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.
4. Den Zentrieradapter in das Führungslager einsetzen und die Kupplungsscheibe in der Führungshülse bis zum Schwungrad schieben.
5. Montieren Sie die Kupplungsdruckplatte und die Abdeckung und schrauben Sie sie fest.
6. Entfernen Sie das Zentrierwerkzeug.

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.