

Mode d'emploi

Pince forestière avec 4 griffes

62359, 62361, 62364



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les **instructions d'installation et d'utilisation** avant la mise en service. Le non-respect des règles et des autres consignes de sécurité de base peut entraîner des blessures graves.

Usage prévu

La pince forestière est équipée de 4 griffes pour assurer la sécurité et la stabilité lors du travail avec de lourds troncs d'arbre. La pince se caractérise par une construction en acier durable, conçue de manière à ce que la tâche souhaitée puisse être facilement accomplie. L'outil soulève les troncs pendant le sciage, les soutient à partir du sol et empêche ainsi que la tronçonneuse ne touche le sol. La pince vous permet donc de travailler en toute sécurité, sans effort, tout en ménageant votre dos !

Description du produit

Les pinces forestières sont conçues pour une meilleure préhension et transport des troncs : ces pinces vous permettent de gagner un temps précieux. Désormais, vous n'aurez plus besoin de sécuriser les troncs avec des chaînes ou des cordes pour les maintenir, grâce aux pinces qui les transportent en toute sécurité. Ce qui, par la même occasion, contribuera de manière significative à la préservation du sol de la forêt. Les pinces sont munies de 4 griffes, qui assurent la sécurité et la stabilité pendant le travail.

Données techniques

No d'article	Ouverture de la mâchoire (mm)	Diamètre du tronc d'arbre (mm)	Capacité de charge (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
62359	1310	1310	1500	700×250×140	27
62361	550	550	500	970×340×270	9
62364	1030	1030	1000	1180×475×270	19





Information de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

- Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Les avertissements, les mises en garde et les instructions figurant dans ce manuel peuvent ne pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui peuvent se produire. Soyez raisonnable et prudent lorsque vous utilisez la pince. Respectez toujours ceux qui sont à proximité et veillez à ce que la pince soit utilisée de manière sûre et responsable.
- Ne permettez à personne d'utiliser ou d'installer la pince avant d'avoir lu ce manuel et d'avoir acquis une connaissance approfondie de son fonctionnement.
- Ne modifiez pas la pince de quelque manière que ce soit. Les modifications non autorisées peuvent nuire au fonctionnement et/ou à la sécurité et réduire la durée de vie des pinces. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles l'outil a été conçu et qu'il faut respecter.
- Utilisez l'outil approprié pour la tâche à accomplir. N'essayez **PAS** de forcer les petits appareils à effectuer le travail des grands appareils industriels. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles cet outil a été conçu. L'outil sera plus sûr et plus efficace pour la capacité pour laquelle il a été conçu. N'utilisez **PAS** la pince dans un but pour lequel elle n'a pas été conçue.

Sécurité dans la zone de travail

- Vérifiez la zone de travail avant chaque utilisation. Gardez votre zone de travail sèche, propre et bien éclairée. Les zones de travail trop remplies, humides ou sombres peuvent causer des blessures. L'utilisation des pinces dans des zones de travail étroites peut entraîner une proximité dangereuse des outils de coupe et des pièces rotatives.
- Tenez les enfants et les passants à l'écart de la zone de travail lorsque vous utilisez la pince. Ne permettez pas aux enfants de travailler avec la pince.

Sécurité personnelle

- Restez vigilant et observez ce que vous faites. Faites toujours attention au fonctionnement des pinces et ne les utilisez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un bref moment d'inattention lors de l'utilisation de la pince peut provoquer des blessures graves.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements trop larges, d'objets suspendus ou de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement, car ils peuvent être saisis par ces dernières.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié si nécessaire. Utilisez des lunettes de sécurité conformes et approuvées (pas de simples lunettes) avec une protection latérale ou



faciale si nécessaire. Utilisez un masque anti-poussière dans des conditions de travail poussiéreuses. Utilisez également des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité, des gants, des systèmes de dépoussiérage et, si nécessaire, des protections auditives. Cela s'applique à toutes les personnes se trouvant dans la zone de travail.

- Ne sous-estimez jamais la situation. Veillez toujours à avoir une bonne posture et un bon équilibre.

Attention !

Utilisation et entretien de la pince

- N'exercez pas de force sur la pince. Les outils sont plus sûrs et assurent un meilleur rendement lorsqu'ils sont utilisés de la manière prévue. Planifiez votre travail à l'avance et utilisez le bon produit pour le travail concerné.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la pince ne comporte pas de pièces endommagées. Vérifiez soigneusement que la pince fonctionne correctement et remplit la fonction prévue. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais la pince si une pièce en est endommagée.
- Lorsque la pince n'est pas utilisée, conservez-la dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants. Vérifiez le bon état de l'outil avant de le ranger et de l'utiliser à nouveau.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant pour votre pince. Les accessoires qui conviennent à un produit spécifique peuvent causer des blessures lorsqu'ils sont utilisés avec un autre outil. N'utilisez jamais d'accessoires dont la vitesse de fonctionnement, la pression ou la capacité sont inférieures à celles de l'outil lui-même.
- Maintenez les dispositifs de sécurité et en bon état de fonctionnement. N'utilisez jamais la pince sans les dispositifs de sécurité prévus.

Avertissements opérationnels spécifiques

- La charge maximale ne doit pas être dépassée.
- Toujours vérifier avant l'utilisation que l'appareil ne présente pas de déformation, de torsion ou d'autres défauts visibles tels que des distorsions ou des dommages.
- Si vous désirez utiliser des accessoires comme les anneaux ou les crochets, veillez à choisir les accessoires en fonction de leur type, de leur qualité et de leur taille pour une utilisation avec les produits appropriés.
- Utilisez uniquement des chaînes ou des câbles métalliques légers et des accessoires qui peuvent être levés au-dessus de votre tête.

Entretien

Entretenez régulièrement la pince. Il est recommandé de vérifier l'état général de chaque outil avant chaque utilisation. Gardez votre pince en bon état. Gardez-la propre, sèche et exempte d'huile et de graisse.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.