

Mode d'emploi

Tourne-billes

62367



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Avertissement : Lisez attentivement les instructions et les informations contenues dans ce mode d'emploi et assurez-vous de vous familiariser avec l'outil, ses fonctions et son utilisation. Le non-respect des informations et instructions de sécurité peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Notez que ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les situations potentielles. Lorsque vous utilisez le tourne-billes, soyez toujours attentif, prudent et utilisez l'outil de manière responsable pour éviter d'éventuels dangers.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales

- Cet outil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience ou de connaissances spécialisées nécessaires.
- Cet outil ne peut être utilisé que par des personnes familiarisées avec l'outil, ses fonctions et les informations et instructions données dans ce mode d'emploi.
- Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'outil et doivent être surveillés à proximité pour que l'on puisse s'assurer qu'ils ne jouent pas avec lui.
- N'apportez aucune modification structurelle à l'outil. Des modifications non autorisées peuvent compromettre considérablement la sécurité, la fonctionnalité et la durée de vie du produit.
- Utilisez l'outil approprié pour la tâche à accomplir et effectuez toujours le travail à un rythme adapté à l'outil utilisé. De plus, n'utilisez les outils qu'aux fins pour lesquelles ils ont été conçus.

Sécurité dans la zone de travail

- Gardez toujours votre zone de travail sèche, propre et bien éclairée. Les zones de travail humides, en désordre ou insuffisamment éclairées augmentent le risque d'accidents.
- Assurez-vous que votre zone de travail est suffisamment grande pour que vous puissiez rester à une distance sécuritaire des outils de coupe.
- Tenez les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant que vous travaillez avec l'outil, car les distractions peuvent entraîner une inattention et des blessures graves.

Sécurité personnelle

- Restez toujours vigilant lorsque vous utilisez l'outil et ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué, épuisé ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles de l'outil et épinglez ou couvrez les cheveux longs pour éviter des blessures graves.
- Lorsque vous travaillez avec l'outil, portez toujours un équipement de sécurité approprié composé de gants de travail et de chaussures de sécurité antidérapantes. Il est également recommandé de porter un casque, une protection auditive et des lunettes de sécurité approuvées lorsque vous utilisez des scies et d'autres outils.
- Ne vous surestimez pas et ne prenez pas de risques inutiles. De plus, assurez-vous toujours d'une prise ferme et sûre.

Données techniques

Diamètre du tronc max. (cm)	35
Longueur de l'outil (cm)	130
Hauteur de levage (cm)	25
Dimensions totales (cm)	130×25×41
Poids (kg)	4.54





Utilisation et entretien

- N'utilisez pas l'outil de force. Les outils sont plus sûrs et plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en fonction de leurs propriétés et de l'utilisation prévue.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'outil n'est pas endommagé et ne présente aucun signe d'usure. Assurez-vous que l'outil fonctionne correctement et remplit sa fonction.
- N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par des pièces de rechange de qualité équivalente avant d'utiliser à nouveau l'outil.
- Assurez-vous toujours que tous les dispositifs de protection de l'outil sont en parfait état et n'utilisez pas l'outil si un dispositif de protection existant ne fonctionne pas ou n'est que partiellement fonctionnel.
- Lorsque l'outil n'est pas utilisé, conservez-le dans un endroit sec et sûr, hors de la portée des enfants.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange de même qualité, adaptés au produit et recommandés par le revendeur.
- La capacité de charge de l'outil ne doit pas être dépassée.
- Lors du levage de bûches, assurez-vous qu'aucune partie du corps ne se trouve sous la bûche soulevée.
- Entretenez régulièrement le tourne-billes. Gardez toujours l'outil propre et n'oubliez pas d'éliminer les résidus d'huile et de graisse ainsi que les autres contaminants et liquides après utilisation.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.