

Manual de instrucciones

Tenaza forestal elevadora de troncos

62386, 62387, 62388



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15



Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido.

Guarde bien este manual de instrucciones.

Esta pinza forestal está equipada con garras para garantizar la seguridad y la estabilidad cuando se trabaja con troncos pesados. Se caracteriza por una construcción de acero robusta y duradera, que le permite levantar, sujetar y transportar troncos con facilidad y seguridad. Con la ayuda de estas pinzas de elevación, el trabajo de aserrado también se puede realizar sin tocar el suelo y sin tensión en la espalda.

Advertencia: Lea detenidamente las indicaciones e informaciones contenidas en este manual y asegúrese, antes de operar con la herramienta, de estar familiarizado con sus funciones y el manual de instrucciones. El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede conducir a lesiones graves.

Tenga en cuenta que estas instrucciones de uso no pueden tener en cuenta todas las situaciones posibles que se pudieran producir. Esté siempre atento, sea cuidadoso y utilice la herramienta de manera responsable cuando trabaje con el volteador de troncos para evitar posibles peligros.

Especificaciones técnicas

Nº de artículo	Abertura de mordaza (mm)	Diámetro máx. de tronco (mm)	Capacidad máx. (kg)	Peso (kg)
62386	0-520	520	500	5,5
62387	0-620	620	1000	7
62388	0-760	760	1500	8

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad

- La herramienta no debe ser utilizada por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios.
- La herramienta solo puede ser utilizada por personas que estén familiarizadas con ella y sus funciones y con la información e instrucciones contenidas en este manual.
- Los niños no deben usar la herramienta y deben ser supervisados si se encuentran en los alrededores para asegurarse de que no jueguen con ella.
- No modifique la herramienta. Las modificaciones no autorizadas pueden perjudicar significativamente la seguridad, la funcionalidad y la vida útil del producto.
- Utilice la herramienta adecuada para la tarea correspondiente y lleve a cabo trabajos con ella siempre a la velocidad apropiada.

Seguridad en la zona de trabajo

- Mantenga la zona de trabajo siempre seca, limpia y bien iluminada. Áreas de trabajo desordenadas y no suficientemente iluminadas aumentan el riesgo de accidentes.
- Asegúrese de que su lugar de trabajo ofrece suficiente espacio para mantener una distancia de seguridad con las herramientas de corte.
- Mantenga a personas espectadoras alejadas de la zona de trabajo mientras trabaja con ella, las distracciones pueden llevar a descuidos y lesiones graves.



Seguridad personal

- Permanezca siempre atento al utilizar la herramienta y no opere con ella si está cansado, bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- No use ropa o accesorios sueltos que puedan quedar atrapados en las piezas móviles de la herramienta y sujétese o cúbrase el pelo largo para evitar lesiones graves.
- Lleve siempre el equipo de seguridad adecuado al trabajar con la herramienta, este consiste en guantes de trabajo y calzado de seguridad antideslizante. También se recomienda usar un casco, así como protección auditiva y gafas de seguridad homologadas cuando se utilizan sierras y otras herramientas.
- No se sobreestime y asuma riesgos innecesarios. Asegúrese también de tener siempre un apoyo firme y seguro.

Uso y cuidado

- No fuerce la herramienta. Las herramientas son más seguras y eficientes cuando se utilizan de acuerdo con sus especificaciones y uso previsto.
- Compruebe la herramienta antes de cada uso para ver si hay daños y signos de desgaste. Asegúrese de que la herramienta funciona correctamente y cumple su función.
- No utilice la herramienta si está dañada. Sustituya las piezas dañadas por componentes de calidad equivalente antes de volver a utilizar la herramienta.
- Asegúrese siempre de que todos los protectores de la herramienta estén en perfecto estado y no utilice la herramienta si un protector existente no funciona o funciona solo parcialmente.
- Guarde la herramienta cuando no la utilice en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Utilice únicamente accesorios y repuestos de la misma calidad que los recomendados por el distribuidor y adecuados para el producto.
- No se debe exceder la capacidad de la herramienta.
- Al elevar troncos, preste atención y no coloque ninguna parte del cuerpo bajo el tronco levantado.
- Si se van a utilizar accesorios, como ganchos o anillos, asegúrese de que el tipo, el grado y el tamaño de los accesorios son compatibles con la herramienta.
- Use solo cadenas de metal ligero o cables de alambre y accesorios destinados a la elevación por encima de la cabeza.

Mantenimiento

Realice un mantenimiento periódico de la herramienta. Se recomienda comprobar el estado general de la herramienta antes de cada uso, así como limpiarla después de usarla. Mantenga la tenaza forestal en buen estado para garantizar su seguridad y eficiencia. Manténgala limpia, seca y libre de suciedad, grasa y aceite.

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización escrita por parte de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.