

Manual de instrucciones

Tenaza forestal elevadora

62623, 62624, 62625



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.



Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.



ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las **instrucciones de instalación y funcionamiento** antes de la puesta en marcha. El incumplimiento de las normas de seguridad y otras instrucciones básicas de seguridad puede provocar lesiones graves.

USO PREVISTO

La tenaza forestal tiene 4 garras dentadas para garantizar la seguridad y la estabilidad cuando se trabaja con troncos pesados. Se caracterizan por una construcción de acero duradera que está diseñada para realizar la tarea deseada sin problemas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto se trata de una tenaza forestal para agarrar y transportar troncos. Con esta pinza de carga se puede ahorrar mucho tiempo en el proceso de carga de troncos, ya que no es necesario enrollarlos más con cadenas o cuerdas. Además, de esta manera, el suelo del bosque queda significativamente protegido.

ESPECIFICACIONES

Art.	Abertura de la pinza de agarre (mm)	Diámetro de tronco máx. (mm)	Fuerza de tracción máx. (kg)	Espesor de material (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
62623	0-600	520	800	8	350x200x650	13.0
62624	0-700	620	1200	8	420x250x750	17.0
62625	0-800	720	1500	8	450x250x850	19.0



INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

- Lea y comprenda todas las instrucciones. Su incumplimiento puede conducir a lesiones graves o daños materiales.
- Es posible que las advertencias, precauciones e instrucciones de este manual no abarquen todas las condiciones o situaciones posibles que se pudieran producir. Sea razonable y cuidadoso al utilizar la tenaza. Respete siempre el medio ambiente y asegúrese de usar la herramienta de forma segura y responsable.
- No permita que nadie opere o instale la tenaza sin que haya leído estas instrucciones y tenga un conocimiento completo de su funcionamiento.
- No modifique la tenaza de ningún modo. Las modificaciones no autorizadas pueden afectar a la función y/o la seguridad, así como a la vida útil de la herramienta. Existen aplicaciones específicas para las que la tenaza ha sido diseñada.
- Use la herramienta correcta para la tarea en cuestión. NO intente forzar a pequeños aparatos a realizar el trabajo de los grandes aparatos industriales. Esta herramienta ha sido diseñada para determinadas aplicaciones. La experiencia de trabajo será más segura y el trabajo se realizará mejor utilizando la herramienta a la capacidad para la que fue diseñada. NO UTILICE la pinza forestal para un propósito diferente al previsto.

SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO

- Compruebe la zona de trabajo antes de cada uso. Mantenga su zona de trabajo seca, libre de suciedad y bien iluminada. Entornos desordenados, mojados u oscuros pueden conducir a accidentes. El uso de la tenaza en zonas de trabajo estrechas puede acercarle de forma peligrosa a herramientas de corte o piezas rotativas.
- Mantenga a los niños y a otras personas ajenas alejados del área de trabajo mientras se utiliza la tenaza forestal. No permita que los niños jueguen con la herramienta ni la manipulen de ningún modo.

SEGURIDAD PERSONAL

- Permanezca atento y preste atención a lo que hace. Tenga cuidado al manejar la tenaza forestal y no la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un breve descuido puede causar lesiones graves.
- Vístase de forma adecuada. No use ropa suelta, objetos colgantes o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles, ya que podrían quedar atrapados en ellas.
- Póngase una equipación de protección adecuada cuando sea necesario. Utilice gafas de seguridad homologadas (no simples gafas protectoras), con protección lateral o facial si es necesario. Use una mascarilla antipolvo cuando las condiciones de trabajo lo requieran. Utilice también zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes, sistemas de recolección de polvo y, en caso necesario, protección auditiva. Esto se aplica a todas las personas presentes en la zona de trabajo.
- Nunca subestime una situación. Preste siempre atención a mantener un buen apoyo y el equilibrio al trabajar.



¡ATENCIÓN! - CUIDADO Y USO DE LA TENAZA FORESTAL

- No fuerce la tenaza forestal. Las herramientas son más seguras y hacen un mejor su trabajo cuando se usan de acuerdo a su uso previsto. Planee su trabajo y use la herramienta adecuada para la tarea a realizar.
- Revise la tenaza forestal para ver si hay partes dañadas antes de cada uso. Compruebe cuidadosamente que la herramienta funciona de forma correcta y realiza la función prevista. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas o desgastadas. Nunca utilice la pinza con una parte dañada.
- Guarde la tenaza forestal cuando no la use. Almacénela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. Compruebe que la herramienta esté en perfecto estado antes de guardarla y antes de volver a usarla.
- Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante junto a su tenaza forestal. Los accesorios que son adecuados para un producto pueden causar lesiones cuando se utilizan con otro. Nunca utilice accesorios que tengan una velocidad, presión o capacidad de funcionamiento inferior a la de la propia herramienta.
- Mantenga los dispositivos de seguridad en su lugar y en perfecto funcionamiento. Nunca utilice la tenaza forestal sin los dispositivos de seguridad proporcionados.

ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO

- No debe excederse la capacidad de carga nominal.
- No permanezca debajo ni cerca de la tenaza forestal mientras la carga está suspendida.
- Asegúrese de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar la tenaza forestal.

MANTENIMIENTO

Realice un mantenimiento regular de la tenaza forestal. Se recomienda comprobar el estado general de cualquier herramienta antes de cada uso. Mantenga sus pinzas en buenas condiciones, limpias, secas y libres de aceite y grasa.