

## Mode d'emploi

### Pince forestière professionnelle

62623–62625



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-bas.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel: +49 2403 55592-0  
Fax: (+49 2403 55592-15)

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



## AVERTISSEMENT :

Avant l'utilisation, lisez et comprenez toutes les **instructions de montage et d'utilisation**. Le non-respect des consignes de sécurité et des autres instructions de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures corporelles.

## USAGE

La pince forestière est équipée de 4 griffes et de dents supplémentaires pour garantir la sécurité et la stabilité lors des opérations effectuées sur des troncs lourds. Elles se distinguent par une construction en acier longue-vie conçue de manière à fonctionner sans problème.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Pince forestière pour saisir et transporter des troncs : cette pince vous permet d'économiser beaucoup de temps qu'il vous faut pour charger des bois ronds puisque vous n'avez pas besoin de mettre de chaînes ou de cordes autour des pièces à soulever ; il vous faut uniquement la pince pour effectuer ces opérations. De plus, le sol de la forêt est ménagée considérablement.

## CARACTÉRISTIQUES

Article	Ouverture de la mâchoire (mm)	Diamètre max. du bois rond (mm)	Puissance de traction max. (kg)	Épaisseur du matériau (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
62623	0-600	520	800	8	350x200x650	14,0
62624	0-700	620	1200	8	420x250x750	17,5
62625	0-800	720	1500	8	450x250x850	20,0





## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### ⚠️ AVERTISSEMENT

- Lisez et comprenez toutes les instructions. Le non-respect des instructions peut entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Les avertissements, les consignes de sécurité et les instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou situations possibles qui peuvent se produire. Soyez raisonnable et utilisez la pince avec précaution. Faites toujours attention à votre environnement et assurez d'employer la pince avec la plus grande sécurité et responsabilité.
- Ne permettez à personne d'utiliser ou de monter la pince avant qu'il n'ait lu cette notice et qu'il n'ait développé une profonde compréhension de son fonctionnement.
- Ne modifiez en aucune manière la pince. Les modifications non-autorisées peuvent altérer le bon fonctionnement et/ou la sécurité ainsi que la durée de vie de la pince. La pince est conçue pour des usages spécifiques.
- Utilisez le bon convenable pour tout travail à effectuer. N'essayez PAS d'utiliser avec de la force des outils plus petits pour les opérations nécessitant de grands outils industriels. La pince fonctionnera plus sûrement et plus efficacement si elle est utilisée aux fins pour lesquelles elle est conçue. N'utilisez PAS la pince pour un travail auquel elle n'est pas destinée.

## SÉCURITÉ DE L'ESPACE DE TRAVAIL

- Contrôlez l'espace de travail avant chaque utilisation. Gardez votre espace de travail sec, exempt de saletés et bien éclairé. Les espaces de travail mal rangés, humides ou sombres peuvent causer des blessures corporelles. L'utilisation de cette pince dans des espaces de travail étroits peut causer une proximité dangereuse des pièces coupantes ou en rotation.
- Tenez les enfants et d'autres personnes à distance de votre espace de travail quand vous maniez la pince. Ne permettez pas aux enfants de travailler avec la pince.

## SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Soyez vigilant et faites attention à ce que vous faites. Ne maniez pas la pince sans y faire attention et ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention, le plus bref qu'il soit, peut causer de graves blessures corporelles.
- Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements trop larges, d'objets pendants ou de bijoux. Tenez à distance des pièces mobiles les cheveux, les vêtements et les gants. Les pièces mobiles peuvent saisir les vêtements trop larges, les bijoux et les cheveux.



- Si nécessaire, portez un équipement de protection approprié. Utilisez des lunettes de protection conformes et approuvées (et non pas des lunettes simples) à protection latérale ou, si nécessaire, à protection faciale. Utilisez un masque anti-poussière s'il y a beaucoup de poussière, des chaussures de protection antidérapantes, un casque, des gants, un système d'aspiration de poussière ainsi qu'un protecteur individuel contre les bruits. Cela vaut pour toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'espace de travail.
- Ne sousestimez pas la situation. Assurez toujours d'avoir une position ferme et sûre qui vous permet de garder votre équilibre.

### **ATTENTION! — UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA PINCE**

- N'utilisez pas les pinces avec de la force. Les outils utilisés de la manière pour laquelle ils ont été conçus seront plus efficaces et plus sûrs. Préparez votre travail et utilisez le bon outil pour toute opération à effectuer.
- Contrôlez la pince avant toute utilisation pour savoir si des pièces en sont endommagées. Contrôlez soigneusement le bon fonctionnement de la pince. Remplacez immédiatement les pièces endommagées ou usées. N'utilisez jamais la pince l'une de ses pièces étant endommagée.
- Si vous n'utilisez pas la pince, stockez-la dans un endroit sec, sûr et hors de la portée des enfants. Vérifiez l'outil avant son stockage et avant sa réutilisation pour savoir s'il est en parfait état de fonctionnement.
- Utilisez uniquement des accessoires que le fabricant recommande pour une utilisation avec la pince. Les accessoires convenables pour un produit quelconque peuvent entraîner des blessures corporelles s'ils en sont utilisés avec un autre. N'utilisez jamais un accessoire qui est d'une vitesse de fonction, d'une pression de service ou d'une capacité de charge inférieure à celle de l'outil.
- N'enlevez pas les dispositifs de protection et maintenez-les dans un parfait état de fonctionnement. N'utilisez jamais la pince sans ses dispositifs de protection.

### **AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES**

- La charge maximale nominale ne doit pas être dépassée.
- Ne restez pas en dessous la pince ou à sa proximité quand une charge y est suspendue.
- Avant l'utilisation de la pince, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

### **ENTRETIEN**

Entretenez la pince à intervalles régulières. Il est conseillé de contrôler l'état général de tout outil avant de l'utiliser. Maintenez votre pince dans une bon état de fonctionnement. Gardez-la propre, sèche est exempte de toute trace d'huile ou de graisse.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WilTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils).

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.