

Manuale di istruzioni

ARTICOLO: 62623,62624,62625
Pinza forestale



Immagine a scopo rappresentativo, può variare a seconda del modello

Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere e seguire le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza.

Con riserva di modifiche tecniche!

Come conseguenza del costante sviluppo del prodotto, illustrazioni, passaggi funzionali e dati tecnici possono essere soggetti a leggere variazioni.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Nessuna parte di questo documento può essere copiata o riprodotta in qualunque forma senza previo consenso scritto di WilTec Wildanger Technik GmbH. Tutti i diritti riservati.

WilTec Wildanger Technik GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti in questo manuale di istruzioni o negli schemi di collegamento.

Sebbene WilTec Wildanger Technik GmbH abbia perseguito ogni sforzo per rendere questo manuale utente completo, corretto e aggiornato, non si esclude la presenza di errori.

Se avete proposte di miglioramento o errori da segnalare, non esitate a contattarci.

Scriveteci un'e-mail all'indirizzo:

service@wiltec.info

o utilizzate il nostro modulo di contatto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versione aggiornata di queste istruzioni è disponibile in più lingue nel nostro shop online, al link:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Il nostro indirizzo postale è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler (Germania)

Desiderate ritirare personalmente la merce? Il nostro punto di ritiro è:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

Per ridurre i tempi di attesa e per assicurare un rapido disbrigo in loco, vi preghiamo di contattarci in anticipo o di effettuare il vostro ordine tramite il nostro shop online.

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Se desiderate spedire indietro un articolo per la sua sostituzione, riparazione o altro, utilizzate il seguente indirizzo. Attenzione! Per poter garantire una gestione efficiente del reclamo o del reso, contattate il nostro servizio di assistenza prima di effettuare la spedizione.

Reparto resi
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler (Germania)

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduzione

Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto di qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, vi preghiamo di prendere sempre alcune precauzioni di sicurezza basilari durante l'utilizzo del prodotto. Vi preghiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e di assicurarvi di averne compreso il contenuto. Conservare con cura il presente manuale.



ATTENZIONE:

Leggere e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute in questo manuale, prima della messa in funzione. La mancata osservanza delle istruzioni o delle indicazioni basilari di sicurezza può provocare gravi lesioni.

USO PREVISTO

Questa pinza forestale ha 4 artigli dentati per garantire sicurezza e stabilità nella movimentazione di tronchi pesanti. Realizzata in solido acciaio, è progettata per facilitare il lavoro che si intende eseguire.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pinza forestale per afferrare e trasportare tronchi. Questa pinza permette di ottimizzare i tempi di carico dei tronchi, in quanto non è necessario fissare questi ultimi con catene o corde. Il sollevamento viene effettuato solo mediante la pinza. Questo metodo di movimentazione dei tronchi permette inoltre di tutelare il suolo forestale.

CARATTERISTICHE

Articolo	Apertura (mm)	Diametro max del tronco (mm)	Forza di trazione (kg)	Spessore materiale (mm)	Dimensione (mm)	Peso (kg)
62623	0-600	520	800	8	350x200x650	13,0
62624	0-700	620	1200	8	420x250x750	17,0
62625	0-800	720	1500	8	450x250x850	19,0



INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

⚠ ATTENZIONE

- Leggere e comprendere tutte le indicazioni. La mancata osservanza può provocare gravi lesioni o danni materiali.
- Questo manuale potrebbe non descrivere tutte le condizioni o situazioni che possono verificarsi durante il lavoro. Usare la pinza con attenzione e buon senso. Rispettare sempre l'ambiente circostante e fare della pinza un uso responsabile, in tutta sicurezza.
- Permettere l'uso e il montaggio della pinza solo a chi ha letto questo manuale e ha conoscenze approfondite sulla modalità di funzionamento.
- Non apportare modifiche alla pinza. Modifiche non autorizzate possono compromettere significativamente la sicurezza, la funzionalità e la durata del prodotto. La pinza è stata fabbricata per una destinazione d'uso specifica.
- Utilizzare lo strumento adeguato al lavoro da svolgere. NON tentare di eseguire lavori da attrezzature industriali grandi con attrezzature più piccole sotto sforzo. Questo strumento è stato progettato per applicazioni specifiche. La pinza lavora in sicurezza e con prestazioni migliori, se si rispetta la capacità per la quale è stata progettata. Pertanto, NON utilizzare la pinza per uno scopo diverso da quello previsto.

SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

- Controllare l'area di lavoro prima di mettere in funzione l'attrezzo. Mantenere sempre il posto di lavoro asciutto, pulito e ben illuminato. Luoghi di lavoro bagnati, disordinati o non sufficientemente illuminati aumentano il rischio d'incidenti. L'uso della pinza in aree ristrette non garantisce la distanza di sicurezza da utensili di taglio e parti rotanti.
- Tenere gli astanti lontano dall'area di lavoro mentre si utilizza la pinza. Non permettere ai bambini di lavorare con la pinza.

SICUREZZA PERSONALE

- Restare sempre vigili durante l'uso della pinza. Non adoperarla in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso può causare lesioni gravi.
- Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi, gioielli o accessori che pendono. Tenere capelli, abiti e guanti lontani da parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono essere catturati dalle parti in movimento.



- In caso di necessità, indossare dispositivi di protezione individuale adeguati. Usare occhiali di sicurezza conformi e omologati (non semplici occhiali di protezione), con protezioni laterali o visiera, se necessario. Usare una maschera antipolvere ove le condizioni di lavoro lo richiedano. Usare anche scarpe di sicurezza antiscivolo, un casco di protezione, guanti, sistemi di raccolta della polvere ed eventualmente protezione dell'udito. Questo vale per tutte le persone nell'area di lavoro.
- Non sottovalutate le condizioni di lavoro. Assumere sempre una posizione stabile e mantenere l'equilibrio.

ATTENZIONE! UTILIZZO E CURA DELLA PINZA

- Non usare con forza nessuna pinza. Gli utensili sono sicuri ed efficaci se utilizzati per lo scopo previsto. Pianificare il proprio lavoro e utilizzare lo strumento adeguato.
- Prima dell'uso, controllare che l'utensile non sia danneggiato. Verificare attentamente che non sia difettoso e che soddisfi le funzioni previste. Sostituire immediatamente le parti danneggiate o usurate. Non utilizzare mai attrezzature con parti danneggiate.
- Se non è in uso, conservare la pinza in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini. Controllare le condizioni dell'utensile prima di conservarlo e prima di riutilizzarlo.
- Per questo attrezzo usare solo gli accessori raccomandati dal produttore. Gli accessori utilizzati con uno strumento non adatto a loro espongono a un rischio di lesioni. Non utilizzare mai un accessorio se velocità di funzionamento, pressione o capacità sono inferiori rispetto a quelle dell'utensile stesso.
- Mantenere sempre i dispositivi di protezione in posizione e ben funzionanti. Non utilizzare mai la pinza senza le protezioni in posizione.

AVVERTENZE OPERATIVE SPECIFICHE

- Non superare la capacità nominale.
- Non sostare sotto o vicino alla pinza mentre il carico è sospeso.
- Assicurarsi che tutti i bulloni siano serrati prima di usare la pinza.

MANUTENZIONE

La manutenzione deve essere eseguita regolarmente. Si raccomanda di verificare le condizioni generali di tutti gli utensili prima di ogni utilizzo. Conservare la pinza in buone condizioni. Tenerla pulita, asciutta e priva di olio e grasso.